

Руководство по первичной настройке позиционирования машины (P40ED).

Войти в параметры (кнопка TE).

Выбрать параметр 798, выставить параметр 11.

Выбрать параметр 700.

Нажать на педаль.

После остановки прокрутить шкив по ходу
через ВМТ до положения иглы вровень с
игольной пластиной.

Нажать педаль.

После остановки **выйти из параметров** и

Перезапустить машину (вкл и выкл питание).