

1571 1574 руководство по эксплуатации 1591

296-12-19 225/001 Betriebsanleitung dtsch. 10.13



Данное руководство по эксплуатации предназначено для всех моделей и подклассов швейных машин, представленных в главе «Технические данные».

Перепечатка, тиражирование, а также перевод – как целиком, так и отдельных глав – руководства по эксплуатации швейных машин PFAFF может быть осуществлено только с согласия фирмы и при предоставлении данных источника.

PFAFF Industriesysteme und Maschinen AG

содержание

Страница

1.	Инструкции по технике безопасности	6	
1.01.	Предписания.	6	
1.02.	Общие инструкции по технике безопасности	6	
1.03.	Символы по технике безопасности	7	
1.04.	Важная информация для пользователя	7	
1.05.	Обслуживающий персонал и специалисты		
1.05.01.	. Обслуживающий персонал		
1.05.02.	Специалисты	8	
1.06.	Указания по технике безопасности	9	
2.	Область применения	10	
2		11	
J.	Пехнические данные DEXEE 1571 1574 1501	11	
5.01. 2.02	Игата и иници	11	
5.02. 2.02	Истони и нати	12	
3.03.	Модели и подклассы	12	
4.	Утилизация швейной машины	13	
5.	Транспортировка, упаковка, хранение	14	
5.01.	Доставка заказчику	14	
5.02.	Транспортировка на территории заказчика	14	
5.03.	Утилизация упаковки	14	
5.04.	Хранение	14	
6.	Рабочие символы	15	
6. 7	Рабочие символы	15	
6. 7.	Рабочие символы	15	
6. 7. 7.01.	Рабочие символы	15 16	
6. 7. 7.01. 7.02.	Рабочие символы	15 16 16 16	
6. 7. 7.01. 7.02. 7.03.	Рабочие символы	15 16 16 16 17	
6. 7. 7.01. 7.02. 7.03. 7.04.	Рабочие символы	15 16 16 17 17	
6. 7. 7.01. 7.02. 7.03. 7.04. 7.05.	Рабочие символы	15 16 16 17 17 18	
 7. 7.01. 7.02. 7.03. 7.04. 7.05. 7.06. 	Рабочие символы	15 16 161717171818	
 7. 7.01. 7.02. 7.03. 7.04. 7.05. 7.06. 7.07. 	Рабочие символы	15 16 161717181819	
 7. 7.01. 7.02. 7.03. 7.04. 7.05. 7.06. 7.07. 7.08. 	Рабочие символы	15 16 16171718181919	
 7. 7.01. 7.02. 7.03. 7.04. 7.05. 7.06. 7.07. 7.08. 7.09. 	Рабочие символы	15 16 1617171818191920	
 7. 7.01. 7.02. 7.03. 7.04. 7.05. 7.06. 7.07. 7.08. 7.09. 7.10. 	Рабочие символы	15 16 1617171819192021	
 7. 7.01. 7.02. 7.03. 7.04. 7.05. 7.06. 7.07. 7.08. 7.09. 7.10. 7.11. 	Рабочие символы	15 16 161717181819202122	
 7. 7.01. 7.02. 7.03. 7.04. 7.05. 7.06. 7.07. 7.08. 7.09. 7.10. 7.11. 7.11.01. 	Рабочие символы	15 16 16171718181920212222	
 7. 7.01. 7.02. 7.03. 7.04. 7.05. 7.06. 7.07. 7.08. 7.09. 7.10. 7.11. 7.11.01. 7.11.02. 	Рабочие символы	15 16 1617171819192021222223	
 7. 7.01. 7.02. 7.03. 7.04. 7.05. 7.06. 7.07. 7.08. 7.09. 7.10. 7.11. 7.11.01. 7.11.01. 7.11.02. 7.11.03. 	Рабочие символы	15 16 16171718192021222323	
 6. 7.01. 7.02. 7.03. 7.04. 7.05. 7.06. 7.07. 7.08. 7.09. 7.10. 7.11. 7.11.01. 7.11.01. 7.11.02. 7.11.03. 8. 	Рабочие символы Элементы управления Сстевой выключатель. Кнопки на головке швейной машины Контроль за расходом нижней нити с помощью счетчика стежков Педаль ножного управления Кнопка коленного переключателя Коленный рычаг Рычаг подъема роликовой лапки Отклонение роликовой лапки Устройство для обрезки кромки -725/04 для модели 1571 Цанель управления Символы на дисплее Кнопки +/- Функциональные кнопки	15 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 21 22 23 23	
 6. 7. 7.01. 7.02. 7.03. 7.04. 7.05. 7.06. 7.07. 7.08. 7.09. 7.10. 7.11. 7.11.01. 7.11.02. 7.11.03. 8. 8.01 	Рабочие символы Элементы управления Сетевой выключатель. Кнопки на головке швейной машины Контроль за расходом нижней нити с помощью счетчика стежков Педаль ножного управления Кнопка коленного переключателя Коленный рычаг Рычаг подъема роликовой лапки Отклонение роликовой лапки Устройство для обрезки кромки -725/04 для модели 1571 Цанель управления Символы на дисплее Кнопки +/- Функциональные кнопки	15 16 16 16 17 17 18 19 19 19 19 19 21 22 23 23 25 25	
 6. 7. 7.01. 7.02. 7.03. 7.04. 7.05. 7.06. 7.07. 7.08. 7.09. 7.10. 7.11. 7.11.01. 7.11.02. 7.11.03. 8. 8.01. 8.01. 8.01. 	Рабочие символы Элементы управления Сетевой выключатель. Кнопки на головке швейной машины Контроль за расходом нижней нити с помощью счетчика стежков Педаль ножного управления Кнопка коленного переключателя Коленный рычаг Рычаг подъема роликовой лапки Отклонение роликовой лапки Устройство для обрезки кромки -725/04 для модели 1571 Устройство для обрезки кромки -725/04 для модели 1591 Панель управления Символы на дисплее Кнопки +/- Функциональные кнопки Установка Регулировка высоты верхней крышки стола	15 16 16 16 17 17 17 18 19 19 19 19 21 22 23 23 25 25 25	
 6. 7. 7.01. 7.02. 7.03. 7.04. 7.05. 7.06. 7.07. 7.08. 7.09. 7.10. 7.11. 7.10. 7.11. 7.11.01. 7.11.01. 7.11.02. 7.11.03. 8. 8.01. 8.01.01. 8.01.02. 	Рабочие символы	15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 21 22 23 23 25 25	
 6. 7. 7.01. 7.02. 7.03. 7.04. 7.05. 7.06. 7.07. 7.08. 7.09. 7.10. 7.11. 7.11.01. 7.11.02. 7.11.03. 8. 8.01. 8.01.01. 8.01.02. 	Рабочие символы	15 16 16 16 17 17 18 19 19 19 19 19 19 20 21 22 23 25 25	

8.01.03.	Монтаж верхней крышки корпуса швейной машины	26
8.02.	Монтаж внешнего привода	27
8.02.01.	Крепление привода на монтажную панель	27
8.02.02.	Монтаж внешнего привода на швейную машину	27
8.02.03	Подключение штекерных соединений и кабеля заземления	28
8.02.04	Установка зубчатого ремня на приводное колесо /	
	Установка привода швейной машины в исходное положение	
	на моделях PFAFF 1571 и 1591	29
8.02.05	Установка зубчатого ремня на приводное колесо /	
	Установка привода швейной машины в исходное положение	•
0.02.00	на модели PFAFF 1574	30
8.02.00.	Понключение защитного ремня внешнего привода	
8.02.07.	Подключение защитного выключателя	
8.02.08. 8.03	Проверка функции олокировки	
0.0 <i>3</i> . 8.04	Паклонное основание	
0.0 4 . 0.05	Чертеж верхней крышки рабочего стола	
0.0 <i>3</i> . 9.06	Понтаж держателей катушек	
8.00. 9.07	ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	
8.07.	Включение / выключение швеинои машины	
9.	Оснашение	38
9.01.	Установка иглы на моделях 1571 и 1591	38
9.02.	Установка иглы на модели 1574	38
9.03.	Намотка нижней нити / предварительная регулировка натяжения	
	нижней нити	39
9.04.	Изъятие / установка шпульного колпачка	40
9.05.	Заправка нити в шпульный колпачок / регулировка	
	натяжения нижней нити	40
9.06.	Заправка верхней нити / регулировка натяжения верхней нити	
	на моделях 1571 и 1591	41
9.07.	Заправка верхней нити / регулировка натяжения верхней нити	
	на модели 1574	42
9.08.	Ввод параметра длины стежка	43
9.08.01.	Ввод стандартной длины стежка	43
9.08.02.	Ввод второго параметра длины стежка или сборки	43
9.09.	Ввод параметра закрепки в начале и конце шва	44
9.10.	Ввод / изменение кода	45
9.11.	Ввод количества стежков для контроля за расходом нижней нити	47
9.12.	Подключение и отключение карты памяти SD	48
10	Швейные работы	40
10.01	Выполнение швейных работ без помощи программы	ري 49
10.01	Выполнение швейных работ с помощью программы	
10.02.	Прерывание программы	50
10.04.	Сообщение об ошибке	51
11.	Ввод параметров	53
11.01.	Оозор функции в режиме ввода параметров	53
11.01.01	. Функции параметров	53
11.01.02	. Ввод швейных программ	54
		- C

13.	Список запчастей	81
12.05.	Смазка зубчатых колес	80
12.04.	Наполнение масленки маслом	79
12.03.	Контроль уровня масла	78
12.02.	Смазка петлителя	78
12.01.	Чистка	77
12.	Обслуживание и уход	77
11.08.	Аварийный сигнал	76
11.07.	Объяснения сообщений об ошибке	76
11.06.	Список параметров для блока управления РЗ20 / РЗ21	72
11.05.02.	Пример ввода швейной программы при помощи контактного дисплея	68
11.05.01.	Пример ввода швейной программы	61
11.05.	Пример программирования швов	61
11.04.	Стирание швейной программы	60
11.03.	Изменение действующей рабочей программы	57

1. Инструкции по технике безопасности

1.01 Предписания

Машина изготовлена в соответствии с европейскими стандартами и нормативами. В дополнение к данному руководству мы рекомендуем соблюдать общепринятые правовые нормы и предписания и в частности предписания по защите окружающей среды! Необходимо также соблюдать предписания местного Союза Предпринимателей или других инспекционных ведомств!

1.02 Общие инструкции по технике безопасности

- Ввод машины в эксплуатацию должен осуществляться только специалистом, прошедшим специальный курс обучения, и после внимательного ознакомления с прилагаемым руководством по эксплуатации!
- Перед вводом швейной машины в эксплуатацию необходимо ознакомиться с указаниями по технике безопасности и руководством по эксплуатации привода!
- Соблюдать все инструкции по технике безопасности, разработанные для швейных машин данного типа!
- Использовать машину только по назначению и при наличии защитных устройств; при этом необходимо соблюдать все надлежащие предписания по технике безопасности!
- При замене швейного оборудования (как например, игла, роликовая лапка, задвижная пластинка и шпулька), а также при заправке нити, отлучке с рабочего места, в процессе проведения обслуживающих работ швейная машина должна быть выключена либо при помощи сетевого выключателя, либо путем отключения сетевого штекера от розетки!
- Ежедневные обслуживающие работы должны проводиться только специально обученным персоналом!
- Ремонт, а также специальные обслуживающие работы должны выполняться только специалистами или персоналом, прошедшим специальный курс обучения!
- Работы с электрооборудованием должны проводиться только квалифицированными специалистами!
- Работы с элементами и оборудованием, находящимися под напряжением, не допускаются! Исключения могут быть сделаны в соответствии с предписанием EN 50110.
- Переоборудование машины и внесение изменений в ее конструкцию может быть выполнено только при соблюдении всех надлежащих предписаний по технике безопасности!
- Для ремонта рекомендуется использовать только фирменные запчасти! Мы обращаем Ваше внимание на то, что запчасти и рабочие элементы машины, выпускаемые другой фирмой, проверены нами не были и не получили допуск для их использования на машинах нашей фирмы. Использование такой продукции может негативно сказаться на конструктивных особенностях машины. За повреждения, полученные в результате использования запчастей другой фирмы, фирма PFAFF ответственности не несет.

1.03 Символы по технике безопасности



Рабочие элементы повышенной опасности! Важные инструкции.

Опасность защемления рук!



Внимание

Не допускать эксплуатации швейной машины без устройства для защиты пальцев рук и других защитных устройств.

Перед заправкой нити, заменой шпульки и иглы, чисткой швейной машины и прочими операциями необходимо выключить сетевой выключатель!

1.04 Важная информация для пользователя

- Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью машины и должно быть всегда под рукой. Перед вводом машины в эксплуатацию необходимо прочитать руководство по эксплуатации.
- Обслуживающий персонал и специалисты должны ознакомиться с защитными устройствами машины и методами ее безопасной работы.
- Швейная машина допускается к эксплуатации только в исправном состоянии.
- Пользователь обязан следить за тем, чтобы были установлены все защитные устройства.
- Пользователь обязан следить за тем, чтобы эксплуатация машины осуществлялась только квалифицированными специалистами.

Другие инструкции Вы можете получить в торговом представительстве нашей фирмы.

1.05. Обслуживающий персонал и специалисты

1.05.01. Обслуживающий персонал

Обслуживающим является персонал, в обязанности которого входит оснащение, эксплуатация и чистка машины, а также устранение мелких неисправностей в процессе работы.

Обслуживающий персонал обязан соблюдать следующие указания:

- В процессе работы соблюдать все инструкции по технике безопасности, представленные в руководстве по эксплуатации!
- Не допускать выполнения работ, нарушающих технику безопасности эксплуатации швейной машины!
- Надевать плотно прилегающую одежду. Запрещается носить украшения в виде цепочек и колец!
- Следить за тем, чтобы к элементам повышенной опасности допускался только квалифицированный персонал!
- Обо всех изменениях в конструкции швейной машины, нарушающих технику безопасности, немедленно сообщать руководству.

1.05.02 Специалисты

Специалистами являются лица со специальным техническим образованием в области электротехники, электроники, пневматики и механики. Они осуществляют смазку, обслуживание, ремонт и юстировку машины.

Специалисты обязаны соблюдать следующие указания:

- В процессе работы соблюдать все инструкции по технике безопасности, представленные в руководстве по эксплуатации!
- Перед началом работ по ремонту и юстировке выключить сетевой выключатель и предотвратить его непроизвольное включение!
- Не допускаются работы с элементами и устройствами, находящимися под напряжением! Исключения могут быть сделаны в соответствии с предписанием EN 50110.
- После обслуживающих и ремонтных работ установить все защитные крышки!

1.06 Указания по технике безопасности



В процессе эксплуатации необходимо, чтобы перед швейной машиной и за ней было свободное пространство не менее **1** м в целях обеспечения при необходимости свободного доступа.



В процессе швейных работ не допускать попадания рук в зону работы иглы. Опасность получения травм при работе иглы!



В процессе установки швейной машины не оставлять на рабочем столе посторонние предметы! Посторонние предметы могут защемиться или отскочить! Опасность получения травм от отскакивающих элементов!





Не эксплуатировать швейную машину без опор 1! Опасность опрокидывания швейной машины при отклонении назад тяжелой верхней части!



Не эксплуатировать швейную машину без защитного устройства для рычага нитепритягивателя 2!

Опасность получения травм в процессе работы нитепритягивателя!



Не эксплуатировать швейную машину без верхней крышки **3**! Опасность получения травм в процессе работы подвижных элементов механизма!



Не эксплуатировать швейную машину без защитного устройства от опрокидывания 4!

Опасность защемления рук между верхней частью швейной машины и крышкой стола!

Область применения

2. Область применения

PFAFF 1571 и PFAFF 1591 – одноигольные колонковые скоростные швейные машины с роликовым нижним транспортером, работающим как в направлении строчки, так и в обратном направлении, а также роликовой лапкой и синхронно работающей иглой.

РFAFF 1571 - колонка расположена слева от оглы.

РFAFF 1591 – колонка расположена справа от иглы.

PFAFF 1574 – двухигольная колонковая скоростная швейная машина с роликовым нижним транспортером, работающим как в направлении строчки, так и в обратном направлении, и роликовой лапкой.

Швейные машины предназначены для выполнения двойного челночного стежка в кожевенной промышленности и для производства мебельных обивочных чехлов.



Не соблюдение рекомендаций изготовителя при эксплуатации швейной машины, считается применением данного изделия не по назначению! В случае поломки в результате использования швейной машины не по назначению, действие гарантийных обязательств завода-изготовителя прекращается. К использованию по назначению относятся также соблюдение рекомендаций по обслуживанию, установке, профилактике и ремонту швейной машины, предписанных заводом-изготовителем.

Технические данные

3. Технические данные

3.01. PFAFF 1571, 1574, 1591[▲]

Тип стежка	
Проход под роликовой лапкой:	7 мм
Ширина прохода:	
Высота прохода:	
Высота колонки:	

Габариты верхней части швейной машины:	
Длина:о	коло 562 мм
Ширина:о	коло 250 мм
Высота (над рабочим столом):о	коло 505 мм
Габариты рабочей панели:	518 × 177 м

Максимальное количество стежков:

РҒАҒҒ 1571, 1591, модель В	3500 стежков/мин *
РҒАҒҒ 1574, модель В	3000 стежков/мин *
РҒАҒҒ 1571, 1574, 1591, модель С	2000 стежков/мин *
Максимальная длина стежка: модель 1574	5,00 мм
Максимальная длина стежка: модели 1571, 1591	7,0 мм
Расстояние от края при обрезке кромки (для -725/):	0,8–2,5 мм
Скорость работы швейной машины при обрезке кромки (для -725/.): 2800 стежков/мин

Источники питания:

Рабочее напряжение:	230 B ± 10%, 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	
Предохранители:	1 × 16 А, инерционный

Уровень шума:

Уровень шума на рабочем месте при выполнении соответствующего количества стежков (Уровень шума соответствует нормам стандартов DIN 45 635-48-А-1, ISO 11204, ISO 3744, ISO 4871)

Модель 1571 и 1591, модель В при скорости 2800 стежков/мин:	L _{PA} < 80 дБ(А) [■]
Модель 1574 модель В при скорости 2800 стежков/мин:	L _{PA} < 81 дБ(А) [■]
Модель 1574 и 1591, модель С при скорости 1600 стежков/мин:	L _{PA} < 74 дБ(А) [■]

Вес нетто верхней части швейной машины около 61 кг Вес брутто верхней части швейной машины около 71 кг

- ▲ Соблюдены все технические изменения
- Зависит от материала, типа работ и длины стежка
- К_{РА} = 2,5 дБ

Технические данные

3.02. Иглы и нити

Модель	Макс.	Толщина	Система игл	Система игл	Система игл
	толщина	иглы в	для модели	для модели	для модели
	синтетической	1/100 мм	1571	1574	1591
	нити (нм)▲				
В	40/3	100	134	134-35	134
С	15/3	130	134	134-35	134
C/D	11/3	150	134	134-35	134

▲ или идентичная толщина других типов нити

3.03. Модели и подклассы швейной машины

PFAFF 1571, 1574, 1591

Модель В	для обработки тонких материалов
----------	---------------------------------

PFAFF 1574, 1591

PFAFF 1571, 1574

Модель С/D для обработки материалов средней толщины

Дополнительное оборудование: Подкласс -725/04 устройство для обрезки кромки

Утилизация швейной машины

4. Утилизация швейной машины

- Надлежащая утилизация машины является обязанностью пользователя.
- Для изготовления машины были использованы такие материалы, как сталь, алюминий, латунь и пластмасса.
- Электрические кабели медные, с оплеткой.
- Утилизация машины должна производиться в соответствии с предписаниями по защите окружающей среды местных правовых ведомств.



Следить за тем, чтобы содержащие смазку элементы были утилизированы в соответствии с предписаниями по охране окружающей среды!

Транспортировка, упаковка и хранение

5. Транспортировка, упаковка и хранение

5.01 Доставка заказчику

Швейная машина поставляется заказчику в упакованном виде.

5.02 Транспортировка на предприятии заказчика

Завод-изготовитель не отвечает за транспортировку швейной машины на территории предприятия заказчика. Необходимо следить за тем, чтобы транспортировка машины осуществлялась надлежащим образом.

5.04 Утилизация упаковки

Для упаковки швейной машины используется бумага, картон и искусственное волокно. Утилизация упаковки является обязанностью заказчика.

5.04 Хранение

Не эксплуатируемая машина может храниться до 6 месяцев. При этом она должна быть защищена от загрязнения и влажности. При более длительном хранении отдельные элементы машины, в основном их поверхность, должны быть защищены от коррозии при помощи нанесения на них масляной пленки.

Рабочие символы

6. Рабочие символы

В следующих главах данного руководства важные инструкции и операции обозначены с помощью символов. Приводимые символы имеют следующее значение:



7. Элементы обслуживания

7.01. Сетевой выключатель



• Включение и выключение швейной машины осуществляется при помощи сетевого выключателя **1**.

7.02. Кнопки на головке швейной машины



- При нажатой кнопке 1 швейная машина • выполняет строчку обратном В направлении. Кнопки 2 могут управлять функциями параметров «203» и «204», см. главу «Ввод параметров» В руководстве по юстировке.
- Включение и выключение подсветки иглы осуществляется при помощи встроенной кнопки 3.

7.03. Контроль за расходом нижней нити при помощи счетчика стежков



7.04. Педаль ножного управления



- При достижении установленного количества стежков включается светодиод 1.
- С помощью любой кнопки на панели управления возобновляется функция счета количества стежков.



Информация о предварительной установке количества стежков представлена в главе 9.11. Ввод количества стежков для контроля за расходом нижней нити.

- 0 = спокойное положение
- 1 = швейные работы
- 2 = подъем роликовой лапки

3 = обрезка нити и подъем роликовой лапки



Другие функции педали ножного управления можно запрограммировать, см. главу 10. Швейные работы.

7.05. Кнопка коленного переключателя



- В процессе швейных работ, выполняемых вручную, с помощью кнопки коленного переключателя 1 осуществляется выбор между двумя параметрами сборки и двумя параметрами длины стежка.
- При выполнении швейных работ с помощью программы кнопка коленного переключателя 1 позволяет выполнять переключение параметров шва.

'n

Функция кнопки коленного переключателя **1** должна быть активирована на панели управления (см. главу 10. Швейные работы).

7.06. Коленный рычаг



 При нажиме на коленный рычаг 1 в сторону стрелки осуществляется подъем роликовой лапки.

7.07. Рычаг для подъема роликовой лапки



• Подъем роликовой лапки осуществляется путем поворота рычага **1**.



ů

7.08. Наклон роликовой лапки



• Роликовую лапку **1** можно наклонить, если ее поднять вверх и слегка потянуть вниз.

7.09. Устройство для обрезки кромки -725/04 для модели 1571





Не подставлять руки под работающий нож. Опасность получения травм!

Включение привода ножа:

• Рычаг 1 наклонить назад. Нож будет установлен в рабочее положение.

Выключение привода ножа:

• Нажать рычаг 1. Нож отклонится назад.

Включение направляющей для обрезки кромки:

 Направляющую для обрезки кромки 2 наклонить вручную и нажать рычаг 3. Таким образом, она будет установлена в рабочее положение.

Выключение направляющей для обрезки кромки:

- Направляющую для обрезки кромки 2 поднять до слышного щелчка. Таким образом, она будет выведена из рабочего положения.
- Поднять рычаг 4. Направляющая для обрезки кромки отклонится назад.

Замена ножа:



Приведенные ниже операции должны выполняться только специалистом или персоналом, прошедшим специальный курс обучения.

- Выключить швейную машину.
- Ослабить винт 5 и вынуть нож 6.
- Установить новый нож и слегка закрутить винт 5.
- Выполнить юстировку ножа согласно рекомендациям главы 1.05. руководства по юстировке и закрутить винт 5.

7.10. Устройство для обрезки кромки -725/04 для модели 1591





Не подставлять руки под работающий нож. Опасность получения травм!

Включение привода ножа:

• Рычаг 1 отклонить назад. Нож установить в рабочее положение.

Выключение привода ножа

• Нажать на рычаг 1. Нож отклонится назад.

Включение направляющей для обрезки кромки:

• Направляющую для обрезки кромки 2 наклонить вручную и нажать на рычаг 3. Таким образом, направляющая 2 установится в рабочее положение.

Выключение направляющей для обрезки кромки:

- Направляющую для обрезки кромки 2 поднять вверх до слышного щелчка. Таким образом, направляющая 2 будет выведена из рабочего положения.
- Поднять рычаг 4. Направляющая для обрезки кромки наклонится назад.

Замена ножа:



Приведенные ниже операции должны выполняться только специалистом или персоналом, прошедшим специальный курс обучения.

- Выключить швейную машину.
- Ослабить винт 5 и вынуть нож 6.
- Установить новый нож и подвинуть его вплотную к креплению задвижной пластинки 7.
- Слегка закрутить винт 5.
- Выполнить юстировку ножа согласно рекомендациям главы 1.05. руководства по юстировке и закрутить винт 5.

7.11. Панель управления

На панели управления отображаются символы таких функций швейной машины, как например, оснащение, швейные работы, ввод параметров, а также сообщения об ошибке и сервисное обслуживание.



Панель управления состоит из следующих элементов и символов:

- Дисплей 1 состоит из двухстрочных буквенно-цифровых обозначений на основе светодиодов с 16 знаками в строке. Он предназначен для наглядного изображения различной информации и параметров.
- Кнопки +/- 2 используются для выбора и изменения функций и параметров, изображенных на дисплее панели управления.
- Функциональные кнопки **3** используются для включения или выключения рабочих функций швейной машины. Активированная функция обозначается включенным светодиодом.

7.11.01. Символы на дисплее

Кроме текстовых сообщений и установочных параметров на дисплее могут быть изображены следующие символы.

Символы на дисплее появляются только в режиме швейных работ, выполняемых с помощью программы, см. главу 10.02. Швейные работы с помощью программы.

Ð	Номер активированной программы
#	Выполняемый отрезок шва
	Ввод шва с помощью контактного дисплея
DE	Стирание программы
	Количество стежков в выполняемом отрезке шва
Ċ	Максимальное число оборотов вращения при выполнении определенного
Ľ	отрезка шва
<u> </u>	Длина стежка (сдвиг). Параметр для роликовой лапки
	Длина стежка (сдвиг). Параметр для роликового нижнего транспортера

7.11.02. Кнопки +/-





Выбор и изменение вводимых значений (например, ввод стежков для закрепки) осуществляется при помощи кнопок +/-. При нажатии и удерживании кнопок +/- происходит медленное изменение установленных числовых значений. Если удерживать кнопку +/- продолжительное время, изменение значений осуществляется быстрее.

7.11.03. Функциональные кнопки

Активная функция всегда обозначается соответствующим включенным светодиодом.

Закрепка в начале шва

 С помощью данной кнопки включается и выключается функция закрепки в начале шва. В процессе швейных работ вручную изменение количества стежков в направлении строчки (А) или в обратном направлении (В) при выполнении закрепки в начале шва осуществляется при помощи соответствующей кнопки. Переключение с двойной закрепки на обычную производится путем установки нулевых значений для соответствующего отрезка шва.



Закрепка в конце шва

 С помощью данной кнопки включается и выключается функция закрепки в конце шва. В процессе швейных работ вручную изменение количества стежков в обратном направлении (С) или в направлении строчки (D) при выполнении закрепки в конце шва осуществляется при помощи соответствующей кнопки. Переключение с двойной закрепки на обычную производится путем установки нулевых значений для соответствующего отрезка шва.



Положение иглы вверху при остановке швейных работ

• С помощью данной кнопки включается или выключается функция «Положение иглы вверху при остановке швейных работ». Если данная функция включена, игла при остановке швейных работ устанавливается в верхней мертвой точке.



Положение лапки при остановке швейных работ

С помощью данной кнопки включается или выключается функция «Положение лапки вверху при остановке швейных работ». Если данная функция включена, лапка поднимается вверх при остановке швейных работ.



Положение лапки после обрезки нити

• С помощью данной кнопки включается или выключается функция «Положение лапки вверху после обрезки нити». Если данная функция включена, лапка поднимается вверх после обрезки нити.

Обрезка нити

С помощью данной кнопки включается или выключается функция «Обрезка нити».



Число оборотов вращения привода

С помощью данной кнопки для определенного отрезка шва может быть установлено максимальное число оборотов вращения привода.

Выполнение строчки в обратном направлении (только в процессе швейных работ с помощью программы)

С помощью данной кнопки включается или выключается функция выполнения строчки в обратном направлении.

Прерывание программы

С помощью данной кнопки прерывается выполнение программы швейных работ в автоматическом режиме. Выключается счетчик стежков, и окончание шва устанавливается вариативно.

Остановка работы швейной машины

Если включена данная функция, то при выполнении швейных работ с помощью программы швейная машина останавливается автоматически по окончании шва.

STOP

Фотоэлемент

С помощью данной кнопки включается или выключается соответствующая функция. Если данная функция включена, то переключение швейной машины на выполнение следующего отрезка шва осуществляется с помощью фотоэлемента.



Счетчик стежков

 С помощью данной кнопки включается или выключается соответствующая функция. Если данная функция включена, то переключение швейной машины на выполнение следующего отрезка шва осуществляется на основании заданного количества стежков.



TE/Speed

• При однократном нажатии данной кнопки активируется функция ограничения числа оборотов вращения привода в процессе швейных работ.

• При повторном нажатии данной кнопки (в течение 5 секунд) осуществляется переключение с режима швейных работ на режим ввода параметров.

PFAFF[®]

Поиск

С помощью данной кнопки осуществляется поиск меню ввода на дисплее.

PM •

РМ/Режим работы

Данная кнопка позволяет включать или выключать режим швейных работ с помощью программы. В буквенно-цифровой части дисплея приводятся параметры, управляющие программной.

F1

 С помощью данной кнопки включается или выключается функция определения положения стежка в начале шва. Соответствующее положение иглы устанавливается при помощи клавиатуры и путем поворота махового колеса.



E1

F2

• Функции отсутствуют.

F3

• С помощью данной кнопки включается или выключается соответствующая функция. Если данная функция включена, то переход на следующий отрезок шва осуществляется при помощи кнопки коленного переключателя.



F4

Данная кнопка отключает выполнение следующей закрепки. При двукратном нажатии данной кнопки отключается выполнение двух последующих закрепок.

8. Установка и ввод в эксплуатацию



Установка и ввод швейной машины в эксплуатацию осуществляется только квалифицированным персоналом. При этом должны неукоснительно соблюдаться все предписания по технике безопасности!



Если в комплект поставки швейной машины не входит рабочий стол, то для ее установки должна быть предусмотрена подставка или стол, рассчитанные на вес швейной машины вместе с приводом. Основание стола должно быть достаточно прочным, чтобы исключить вибрацию в процессе швейных работ.

8.01. Установка

В месте установки швейной машины должны быть предусмотрены необходимые источники питания. Место установки швейной машины должно быть хорошо освещенным, поверхность пола должна быть ровной и прочной.



В соответствии с техническими требованиями упаковки крышка рабочего стола опущена вниз. Регулировка высоты крышки стола описана ниже.

8.01.01. Регулировка высоты крышки рабочего стола



- Ослабить винты 1 и 2 и отрегулировать необходимую высоту крышки стола.
- Хорошенько закрутить винты 1.
- Отрегулировать необходимое положение педали ножного управления и закрутить винт 2.

8.01.02. Монтаж защитного устройства от опрокидывания





Выключить швейную машину! Опасность получения травм в результате ее непроизвольного включения!

 Имеющееся в комплекте устройство от опрокидывания 1 прикрутить с помощью винтов 2.

> Не эксплуатировать швейную машину без защитного устройства от опрокидывания. Опасность защемления рук между верхней частью швейной машины и крышкой столы!

8.01.03. Монтаж верхней крышки корпуса швейной машины



- Винты 2 (2 винта) и винты 4 (3 винта) используются для крепления верхней крышки корпуса швейной машины 1.
- Верхнюю крышку 3 установить на верхнюю крышку 1 и прикрутить с помощью винтов 4 (3 винта).

8.02. Монтаж внешнего привода

8.02.01. Крепление внешнего привода на монтажную панель



- Монтажную панель (рис. 8-04) прикрутить к приводу 2 с помощью винтов 3.
- Снять зубчатый ремень с вала привода 4.
- Уголок 5 прикрутить с помощью винтов 6.
- Приводное колесо зубчатого ремня 7 установить на вал привода 4 таким образом, чтобы шляпка винта зашла в прорезь вала привода.
- Вкрутить болт 8 в монтажную панель 1.

8.02.02. Монтаж внешнего привода на швейную машину



 Монтажную панель 1 с приводом 2 прикрутить к корпусу швейной машины с помощью винтов 3 и 4 (винты 3 и 4 только слегка закрутить).





8.02.03. Подключение штекерных соединений и кабеля заземления

- Все штекеры подсоединить к распределительному блоку 1 в соответствии с их маркировкой.
- Кабель заземления 1 подсоединить к точке заземления А на верхней части швейной машины.
- Кабель заземления 2 подсоединить точке заземления В на приводе швейной машины.
- С помощью кабеля заземления соединить точки заземления С и А. Кабель заземления от сетевого выключателя **3** подсоединить к точке заземления А.

8.02.04. Установка зубчатого ремня на приводное колесо / Установка привода швейной машины в исходное положение на моделях 1571 и 1591

• Включить швейную машину.





Два раза нажать кнопку TE/Speed, чтобы вызвать режим ввода параметров.



No • С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать группу параметров «600».



- Подтвердить выбор с помощью соответствующей кнопки +/-.
 - Ввести код, см. главу 9.10. Ввод / изменение кода.



- • С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать группу параметров «603».
 - Повернуть рукой вал привода пока на дисплее не установится значение «8».
 - Повернуть маховое колесо в направлении строчки пока кончик иглы, опускаясь вниз, не установится на уровне верхнего края прорези на задвижной пластинке.
 - Проследить за тем, чтобы ни вал привода 4 (рис. 8-07), ни маховое колесо не вращались, и установить зубчатый ремень 5.



- Монтажную панель 6 привода наклонить таким образом, чтобы обеспечить натяжение зубчатого ремня 5.
- В этом положении закрутить винты 7 и 8.
- Повернуть маховое колесо в направлении строчки пока кончик иглы, опускаясь сверху, не установится на уровне верхнего края прорези на задвижной пластинке, и еще раз проверить значение на дисплее. Допускаются отклонения значений не более ± 2.
- Завершить регулировку привода швейной машины при помощи кнопки TE/Speed.



8.02.05. Установка зубчатого ремня на приводное колесо / Установка привода швейной машины в исходное положение на модели 1574

- Установить зубчатый ремень 5 (рис. 8-07).
- Монтажную панель привода 6 наклонить таким образом, чтобы обеспечить натяжение зубчатого ремня 5.
- В данном положении закрутить винты 7.



- Позиционный датчик 8 подвинуть на вале таким образом, чтобы фиксатор 9 установился в прорези позиционного датчика (см. стрелку).
- Слегка закрутить винты 10.
- Кабель адаптера 11 вставить во втулку X3 на распределительном блоке.
- Позиционный датчик 12 подключить к штекеру S.
- Привод подключить к штекеру **R**.
- Кабель заземления **13** подключить к корпусу шейной машины.



• Включить швейную машину.



Два раза нажать кнопку TE/Speed, чтобы вызвать режим ввода параметров.



No • С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать группу параметров «600».



↓ • Выбор подтвердить с помощью соответствующей кнопки +/-.

• Ввести код, см. главу 9.10. Ввод / изменение кода.



• С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать параметр «603».



- С помощью соответствующей кнопки +/- обеспечить выполнение нескольких оборотов махового колеса швейной машины.
- Проверить положение иглы.

ТΕ

2 x

- Ослабить винты 10 позиционного датчика, закрепить вал позиционного датчика и повернуть маховое колесо в направлении строчки пока кончик иглы, опускаясь сверху, не установится на уровне верхнего края прорези на задвижной пластинке.
- Закрутить винты позиционного датчика.
- С помощью соответствующей кнопки +/- обеспечить выполнение еще несколько оборотов махового колеса швейной машины и проверить регулировку. При необходимости повторить операции по регулировке.
- Завершить регулировку привода швейной машины с помощью кнопки TE/Speed.

8.02.06. Монтаж защитного устройства приводного ремня внешнего привода



 Прикрутить защитное устройство приводного ремня 1 при помощи винтов 2 и 3.

TΕ

8.02.07. Подключение защитного выключателя



 Подключить штекер 1 защитного выключателя 2 в соответствии с рис. 8-11.

> При отклоненной назад верхней части швейной машины защитный выключатель обеспечивает блокировку швейной машины, которая блокирует ee работу при включении сетевого выключателя.

8.02.08. Проверка функции блокировки



• Включить швейную машину при помощи сетевого выключателя и отклонить назад ее верхнюю часть.

ຳໍ

- На дисплее панели управления появится сообщение «STOP».
- Если данное сообщение не появляется необходимо проверить регулировку выключателя 2.
- После установки верхней части на место швейная машина опять готова к работе.

8.03. Чертеж наклонного основания




Установка и ввод в эксплуатацию

8.04. Чертеж верхней крышки стола



Установка и ввод в эксплуатацию

8.05. Монтаж держателей катушек



 Смонтировать держатели катушек в соответствии с рис. 8-12. Затем вставить держатели в отверстия на крышке стола и закрепить с помощью гаек.

8.08. Ввод в эксплуатацию

- Проверить швейную машину и в первую очередь электрическую проводку на наличие возможных повреждений.
- Выполнить чистку и смазку швейной машины и добавить масло в масленку (см. главу 12. Обслуживание и уход).
- Поручить специалисту проверить, соответствует ли рабочее напряжение привода напряжению в сети и правильно ли он подключен к распределительной коробке. В случае возможных нарушений, ввод швейной машины в эксплуатацию не допускается.

8.07. Включение / выключение швейной машины

• Включить или выключить швейную машину (см. главу 7.01. Сетевой выключатель).

9. Оснащение



Соблюдать все предписания и указания данного руководства по эксплуатации. Соблюдать все предписания по технике безопасности!



Работы по оснащению швейной машины должны осуществляться персоналом, прошедшим специальный курс обучения. В процессе оснащения швейная машина должна быть отключена от сети при помощи сетевого выключателя или путем отключения сетевого штекера от розетки.

9.01. Установка иглы на моделях 1571 и 1591









Выключить швейную машину! Опасность получения травм в результате ее непроизвольного включения!

Использовать только иглы системы 134.

- Поднять вверх роликовую лапку 1 и отклонить ее.
- Ослабить винт 2 и вставить иглу до упора. На моделях 1571 длинный желобок должен быть повернут вправо, а на моделях 1591 – влево.
- Закрутить винт 2 и опустить роликовую лапку 1.



Выключить швейную машину! Опасность получения травм в результате ее непроизвольного включения!

Использовать только иглы системы 134-35.

- Поднять вверх роликовую лапку 1 и отклонить ее.
- Ослабить винт 2 и вставить иглы таким образом, чтобы длинный желобок левой иглы был повернут вправо, а правой – влево.
- Закрутить винт 2 и опустить роликовую лапку 1.

9.03. Заправка нижней нити / Предварительная регулировка натяжения нижней нити



- Пустую шпульку 1 установить на шпиндель наматывающего устройства 2.
- Заправить нить в соответствии с рис. 9-03 и намотать на шпульку несколько витков по часовой стрелке.
- Включить наматывающее устройство. Для этого необходимо одновременно нажать на шпиндель 2 и рычаг 3.



Намотка нити осуществляется в процессе швейных работ.

- Натяжение нити, наматываемой на шпульку, регулируется с помощью винта 4.
- Наматывающее устройство останавливается автоматически, как только нить намотается на шпульку 1.

Если намотка нити производится неравномерно:

- Ослабить гайку 5.
- Повернуть нитепритягиватель 6.
- Закрутить гайку 5.



9.04. Изъятие / установка шпульного колпачка

Выключить швейную машину! Опасность получения травм в результате ее непроизвольного включения!

Изъятие шпульного колпачка:

- Открыть крышку колонки.
- Поднять скобу 1 и вынуть шпульный колпачок 2.

Установка шпульного колпачка:

- Установить шпульный колпачок 2.
- Опустить скобу и закрыть крышку колонки.



На рис. 9-04 представлена модель 1574.

9.05. Заправка нити в шпульный колпачок / Регулировка натяжения нижней нити



- Установить шпульку в шпульный колпачок 1. Вставить нить в прорезь и провести под пружиной 2.
- Провести нить через бороздку.
- Отрегулировать натяжение нити с помощью винта 3.



При вытягивании нити шпулька должна вращаться в направлении стрелки.









Выключить швейную машину!

Опасность получения травм в результате ее непроизвольного включения!

- Заправить верхнюю нить в соответствии с рис. 9-06.
- На модели 1571 нить вставляется в иглу справа налево, а в модели 1591 слева направо.
- Регулировка верхней нити осуществляется с помощью винта 1.

9.07. Заправка верхней нити и регулировка натяжения верхней нити на модели 1574





Выключить швейную машину!

Опасность получения травм в результате ее непроизвольного включения!

- Заправить верхнюю нить в соответствии с рис. 9-07.
- В левую иглу нить вставляется справа налево, а в правую слева направо.
- Регулировка верхней нити осуществляется с помощью винта 1.

9.08. Ввод параметра длины стежка

Длина стежка зависит от регулировки шага роликовой лапки и роликового нижнего транспортера. При выполнении сборки шаг роликовой лапки устанавливается большим или меньшим шага роликового нижнего транспортера.

9.08.01. Ввод стандартной длины стежка

• Включить швейную машину.

После включения швейной машины на экране дисплея появляются текущие значения длины стежка для роликовой лапки и роликового нижнего транспортера.



Длина стежка (шаг) для роликовой лапки устанавливается с помощью соответствующей кнопки +/-.

 Длина стежка (шаг) для роликового нижнего транспортера также устанавливается с помощью соответствующей кнопки +/-.

9.08.02. Ввод второго параметра длины стежка или сборки



С помощью кнопки РМ наряду со стандартной длиной стежка может быть установлен второй параметр длины стежка или сборки. В процессе швейных работ по установленной программе переключение со стандартной длины стежка на сборку осуществляется с помощью кнопки коленного переключателя.



- 🗠 Включить швейную машину.
 - Нажать кнопку РМ, чтобы войти в режим выполнения швейных работ с помощью программы (включается светодиод).
 - С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать номер программы (1 или 2). Выполнить 1–2 стежка и нажать кнопку коленного переключателя, см. главу 7.05. Кнопка коленного переключателя.
- Установить длину стежка (шаг) для роликовой лапки с помощью соответствующей кнопки +/-.
- Установить длину стежка (шаг) для роликового нижнего транспортера с помощью соответствующей кнопки +/-.

9.09. Ввод параметра закрепки в начале и конце шва

• Включить швейную машину.





С помощью кнопки поиска найти меню ввода параметров для закрепки в начале и конце шва.



- А С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать необходимое количество стежков в направлении строчки (А) для закрепки в начале шва.
- В С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать необходимое количество стежков в направлении обратном строчке (В) для закрепки в начале шва.
- **С** С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать необходимое количество стежков в направлении обратном строчке (С) для закрепки в конце шва.
- D С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать необходимое количество стежков в направлении строчки (D) для закрепки в конце шва.
 - С помощью кнопки поиска снова войти в меню ввода параметров длины стежка.

9.10 Ввод / изменение кода

• Включить швейную машину.



2 x TE

• Два раза нажать кнопку TE/Speed, чтобы вызвать режим ввода параметров.



С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать группу параметров «800». No



Подтвердить выбор с помощью соответствующей кнопки +/-.



- С помощью соответствующих кнопок ввести код (на заводе был установлен код «1500») см. главу 7.12.02. Функциональные кнопки.
- Завершить ввод кода с помощью соответствующей кнопки +/-.



Код сохраняется в памяти пока швейная машина не будет выключена при помощи сетевого выключателя. Если швейная машина не выключена, доступ ко всем параметрам будет свободным без ввода нового кода.



No • С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать параметр «810».



• Выбор подтвердить с помощью соответствующей кнопки +/-.



- Ввести код с помощью соответствующих кнопок, см. главу 7.12.02. Функциональные кнопки.
- Завершить ввод с помощью кнопки TE/Speed, новый код сохраняется в память и вызывается режим швейных работ.



Если швейную машину не выключать, то ко всем параметрам будет обеспечен свободный доступ без предварительного введения кода. Не забывайте код!

Без введения кода не возможно вызвать защищенные им функции! В данном случае Вам необходимо обратиться в сервисный центр фирмы PFAFF.

9.11. Ввод количества стежков для контроля за расходом нижней нити

• Включить швейную машину.



2 х Два раза нажать кнопку TE/Speed, чтобы вызвать режим ввода параметров (включается светодиод).



No • С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать параметр «105».





• Завершить ввод с помощью кнопки TE/Speed, при этом введенное значение сохраняется в памяти и осуществляется вызов режима швейных работ.



С целью активирования функции количества стежков для параметра «104» должно быть установлено значение «1».

TE SPEED



9.12. Установка и изъятие карты памяти SD

Установка карты памяти SD

- Открыть крышку 1.
- Карту памяти SD 2 установить в разъем маркировкой вперед.
- Снова закрыть крышку 1.



Использовать карту памяти только форматом 16 FAT.

Изъятие карты памяти SD

- Открыть крышку 1.
- Слегка нажать на уголок карты памяти SD 2 карта будет изъята из разъема.
- Снова закрыть крышку 1.



С помощью движка **3** может быть включена или отключена функция защиты от записи на карту памяти (положение «LOCK»). Функция защиты должна быть отключена, чтобы обеспечить возможность записи, обработки или стирания информации на карте.

Карта памяти SD должна храниться для дальнейшей загрузки информации. Карта памяти SD не имеет стандартной конфигурации.

10. Швейные работы

В режиме швейных работ все необходимые операции по регулировке и вводу параметров указываются на дисплее. Включение или выключение функций может осуществляться при помощи кнопок. Могут быть изменены значения для закрепки в начале и конце шва или для целевого стежка.

В данном режиме может быть осуществлен выбор между выполнением работ с помощью программы или без нее.



Переключение между функциями выполнения швейных работ в ручном режиме или по установленной программе обеспечивается с помощью кнопки «PM».

Под номерами 1–2 запрограммированы стандартные швейные программы, которые не подлежат изменению, а в швейные программы, запрограммированные под номерами 3–99, могут вноситься любые изменения.

10.01. Выполнение швейных работ без помощи программы



После включения швейной машины и выбора с помощью кнопки РМ функции швейных работ, выполняемых без помощи программы, включается дисплей для ввода параметров длины стежка, см. также главу 9.08. Ввод параметра длины стежка.





Если включена функция закрепки шва, включается дисплей для ввода параметров закрепки шва, см. также главу 9.09. Ввод параметров закрепки в начале и конце шва. Переключение с одного дисплея на другой осуществляется при помощи кнопки поиска.



Описание других функций, выполняемых в режиме швейных работ без помощи программы, см. в главе 7.11.03. Функциональные кнопки.



Выключение функции закрепки

4

Включение / выключение функции закрепки в начале шва



Включение / выключение функции закрепки в конце шва

Включение / выключение функции положения иглы вверху

Швейные работы осуществляются с помощью педали ножного управления, см. также главу 7.04. Педаль ножного управления.



Включение / выключение функции подъема роликовой лапки



Включение / выключение функции подъема роликовой лапки после обрезки нити



Включение / выключение функции обрезки нити

10.02. Выполнение швейных работ с помощью программы

В данном режиме различают две функции: выполнение стандартных швейных программ (номера 1 и 2) и свободно программируемые швейные работы (номера с 3 по 99).

Стандартные швейные программы служат для быстрого и удобного выполнения швов с различной длиной стежка и сборкой. Чередование каждого 2 или 3 отрезка шва осуществляется при помощи кнопки коленного переключателя, см. также главу 7.05. Кнопка коленного переключателя. Стандартные программы представляют собой чередование последовательно идущих друг за другом функций, выполнение которых может быть прекращено при помощи педали ножного управления, см. главу 11. Ввод параметров.

Свободно программируемые швейные работы (номера программ с 3 до 99) могут при необходимости вводиться, изменяться и стираться, см. главу 11. Ввод параметров.



PFAFF Industria

После включения швейной машины и выбора посредством кнопки PM режима выполнения швейных работ с помощью программы появляется дисплей для выбора номера программы, отрезка шва и длины стежка.



Если включаются другие функции, как например функция закрепки шва, максимальное число оборотов вращения при выполнении соответствующего отрезка шва, счетчика стежков, переключение между символами на дисплее осуществляется с помощью кнопки поиска. Переключение обеспечивается для ввода необходимых значений, например, скорости оборотов вращения при выполнении определенного отрезка шва и количества стежков.



Ввод значений осуществляется при помощи соответствующей кнопки +/-.

Описание других функций, выполняемых в режиме швейных работ с помощью программы, см. в главе 7.11.03. Функциональные кнопки:

Включение / выключение выполнения целевого стежка

Включение / выключение кнопки коленного переключателя

Включение / выключение функции отключения закрепки

Включение / выключение функции закрепки в начале шва

Включение / выключение функции закрепки в конце шва

Включение / выключение функции положения иглы



Включение / выключение функции верхнего положения иглы E)

Включение / выключение функции подъема роликовой лапки после обрезки нити



Включение / выключение функции обрезки нити



Включение / выключение функции числа оборотов вращения при выполнении определенного отрезка шва



Включение / выключение функции выполнения строчки в обратном направлении



Прерывание программы



Включение / выключение функции запрограммированной остановки швейной машины



Включение / выключение фотоэлемента



Включение / выключение счетчика стежков

Швейные работы осуществляются при помощи педали ножного управления, см. главу 7.04. Педаль ножного управления.

10.03. Прерывание программы

Если необходимо прервать выполнение швейной программы (например, при обрыве нити), следует вызвать функцию прерывания программы.



После нажатия кнопки прерывания программы выполнение программы прервется. После этого можно выполнять швейные работы вручную. При этом значения длины стежка берутся из текущей программы.



• С помощью соответствующей кнопки +/- выбирается отрезок шва, в рамках которого должна быть продолжена швейная программа.



После повторного нажатия кнопки прерывания программы обеспечивается переход на выбранный отрезок шва, и швейные работы с помощью программы будут продолжены.

10.04. Сообщение об ошибке

Если в работе швейной машины возникают ошибки, на дисплее появляется текстовое сообщение «ERROR» вместе с кодом ошибки и кратким указанием. Сообщение об ошибке появляется в результате некорректного ввода параметров, поврежденных элементов или ошибочно установленной программы, а также при перегрузках. Объяснения кодов ошибки представлено в главе 13.09. Объяснение сообщения об ошибке.



• Устранить ошибку.

ΤЕ

• Подтвердить устранение ошибки при помощи кнопки TE/Speed.

11.01. Обзор функций в режиме ввода параметров



При двукратном нажатии кнопки TE/Speed вызывается режим ввода параметров. В данном режиме можно осуществить выбор между вводом параметров и установкой программы.



После вызова данного режима с помощью кнопки РМ удается войти в швейную программу.

11.01.01. Обзор функциональных параметров





Более подробное описание функциональных параметров см. установку параметров в руководстве по юстировке.











Более полная информация о других функциях представлена в главе 7.11.03. Функциональные кнопки.

11.03. Изменение имеющейся швейной программы



Ниже дано описание операций по дополнению имеющейся швейной программы необходимыми параметрами.

- Выключить швейную машину.
- Вызвать функцию ввода параметров «Дополнение / изменение швейной программы», см. главу 11.02. Варианты ввода швейной программы.



- С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать необходимый номер параметра.
- После подтверждения выбора с помощью соответствующей кнопки +/- на экране дисплея появляется первое из пяти меню ввода, в которых могут устанавливаться или изменяться параметры для выбранной швейной программы.



Каждая из пяти меню ввода может быть вызвана индивидуально при помощи кнопки поиска. Указывается только меню ввода включенной функции. С помощью кнопки РМ осуществляется возврат в меню выбора программы.



- С помощью соответствующей кнопки +/- выбирать необходимый отрезок шва.
- С помощью соответствующей кнопки +/- выбирать необходимую длину стежка для роликовой лапки.
 - С помощью соответствующей кнопки +/- выбирать необходимую длину стежка для роликового нижнего транспортера.

С помощью кнопки поиска вызвать следующей меню ввода параметров.

000



Чтобы на экране дисплея появилось меню, представленное на рисунке, необходимо активировать следующие функции (включится светодиод):

F1) F1 (целевой стежок) – и /или

) Число оборотов вращения (ограничение числа оборотов вращения) – и /или

Счетчик стежков

- С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать необходимое число оборотов вращения для выполняемого отрезка шва.
- С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать необходимое количество стежков, выполняемого при установленном числе оборотов вращения для определенного отрезка шва.
 - F1 Положение целевого стежка устанавливается с помощью махового колеса либо с помощью соответствующей кнопки +/-.
 - С помощью кнопки поиска вызвать следующее меню ввода параметров.



Данное меню ввода параметров может быть вызвано только при активированной функции закрепки в начале шва (включается светодиод).

- А С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать необходимое количество стежков в направлении строчки для закрепки в начале выполняемого шва.
- **В** С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать необходимое количество стежков в обратном направлении для закрепки в начале выполняемого шва.
- С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать необходимое число оборотов вращения для закрепки в начале выполняемого шва. Для выполнения закрепки в начале шва с определенным числом оборотов вращения или с помощью педали ножного управления, предусмотрен параметр 101.
 - С помощью кнопки поиска осуществляется вызов следующего меню ввода параметров.



Данное меню может быть вызвано только при активировании функции закрепки в конце шва (включается светодиод):

- **С** С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать необходимое количество стежков в обратном направлении для закрепки в конце выполняемого отрезка шва.
- **D** С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать необходимое количество стежков в направлении строчки для закрепки в конце выполняемого отрезка шва.
 - С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать необходимое число оборотов вращения для выполняемого отрезка шва.

• С помощью кнопки поиска вызвать следующее меню ввода параметров.



- **INS** С помощью соответствующей кнопки +/- добавляется новый отрезок шва.
- DEL С помощью соответствующей кнопки +/- стирается выполняемый отрезок шва.
- END С помощью соответствующей кнопки +/- устанавливается, какой из выбранных отрезков шва будет выполнен последним в программе (YES) или будет добавлен новый отрезок шва (NO).



С помощью кнопки поиска осуществляется вызов следующего меню ввода параметров или с помощью кнопки TE/Speed обеспечивается переключение на режим швейных работ по установленной программе. При этом все заданные значения сохраняются в память.

11.04. Стирание швейной программы

• Включить швейную машину.



Э Два раза нажать кнопку TE/Speed, чтобы вызвать режим ввода параметров (включается светодиод).



• Нажать кнопку РМ для вызова функции ввода швейной программы (включается светодиод).

• Ввести код, см. главу 9.10. Ввод / изменение кода.



TE

2 x

С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать номер необходимой программы.

С помощью кнопки поиска выбрать функцию «Стирание швейной программы», см. также главу 11.02. Варианты ввода швейной программы.





Закончить ввод швейной программы с помощью кнопки TE/Speed.

11.05. Пример программирования шва

Ниже представлен пример программирования шва, выполняемого либо с помощью швейной программы, либо с помощью контактного дисплея.



Изображение на дисплее указанных ниже меню появляется только в том случае, когда в рамках выбранной швейной программы не запрограммирован необходимый шов.

11.05.01. Пример ввода программы шва

Программируемый шов должен

- состоять из 5 отрезков
- программироваться под номером 7.
- Включить швейную машину.



• Два раза нажать кнопку TE/Speed, чтобы вызвать режим ввода параметров (включается светодиод).



- Нажить кнопку РМ для вызова функции ввода швейной программы (включается светодиод).
 - Ввести код, см. главу 9.10. Ввод / изменение кода.



- С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать номер программы «7».
- С помощью соответствующей кнопки +/- подтвердить выбор. На экране дисплея появится меню для ввода параметров первого отрезка шва.



Первый отрезок шва должен иметь

- двойную закрепку в начале шва (два стежка вперед и два назад)
- число оборотов вращения при выполнении закрепки, равное 700 мин
- определенное количество стежков (5 стежков)
- длину стежка 3,5 мм (шаг роликовой лапки и роликового нижнего транспортера).



- С помощью соответствующей кнопки +/- установить длину стежка 3,5 мм для роликовой лапки.
 - С помощью соответствующей кнопки +/- установить длину стежка 3,5 мм для роликового нижнего транспортера.
- С помощью кнопки выполнения закрепки в начале шва включить данную функцию. На экране дисплея появится меню для ввода значений закрепки в начале шва.



- С помощью соответствующей кнопки +/- ввести количество стежков «2», выполняемых в направлении строчки.
 - С помощью соответствующей кнопки +/- ввести количество стежков «2», выполняемых в обратном направлении.
 - С помощью соответствующей кнопки +/- установить число оборотов вращения при выполнении закрепки «700».
 - С помощью кнопки счетчика стежков включить соответствующую функцию.

На экране дисплея появится меню для ввода количества стежков.

• Если функция счетчика стежков уже включена, то после нажатия кнопки поиска на экране дисплея появится меню для ввода количества стежков.



• С помощью соответствующей кнопки +/- установить количество стежков «5».

С помощью кнопки поиска вызвать следующее меню на экран дисплея.



- END С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать символ «NO», чтобы добавить следующий отрезок шва.
 - Нажать на значок «+» соответствующей кнопки +/-, чтобы переключиться на программирование второго отрезка шва.

Второй отрезок шва должен иметь

- длину стежка 2,5 мм (шаг роликовой лапки и роликового нижнего транспортера)

- один стежок.



- С помощью соответствующеи кнопки +/- установить длину стежка «2,5» для роликовой лапки.
 - С помощью соответствующей кнопки +/- установить длину стежка «2,5» для роликового нижнего транспортера.

С помощью кнопки счетчика стежка включить соответствующую функцию.

На экране дисплея появится меню для ввода количества стежков.

Если функция счетчика стежков уже включена, то после нажатия кнопки поиска на экране дисплея появится меню для ввода количества стежков.



• С помощью соответствующей кнопки +/- установить количество стежков «1».



С помощью соответствующей кнопки +/- перейти на программирование третьего отрезка шва.

Третий отрезок шва должен иметь

- длину стежка 3 мм (шаг роликовой лапки и роликового нижнего транспортера)
- количество стежков 2, и шов должен выполняться в обратном направлении.



- С помощью соответствующей кнопки +/- установить длину стежка «3,0» для роликовой лапки.
 - С помощью соответствующей кнопки +/- установить длину стежка «3,0» для роликового нижнего транспортера.
 - С помощью кнопки счетчика стежков включить соответствующую функцию.

На экране дисплея появится меню для ввода количества стежков.

• Если функция счетчика стежков уже включена, то при нажатии кнопки поиска на экране дисплея появится меню для ввода количества стежков.



- С помощью соответствующей кнопки +/- установить количество стежков «2».
 - С помощью соответствующей кнопки включить функцию выполнения строчки в обратном направлении.
 - С помощью соответствующей кнопки +/- перейти на программирование четвертого отрезка шва.

Четвертый отрезок шва должен иметь

- длину стежка 5 мм (шаг роликовой лапки и роликового нижнего транспортера)
- один стежок.



- С помощью соответствующей кнопки +/- установить длину стежка «5,0» для роликовой лапки.
 - С помощью соответствующей кнопки +/- установить длину стежка «5,0» для роликового нижнего транспортера.
- С помощью кнопки счетчика стежков включить соответствующую функцию.

На экране дисплея появится меню для ввода количества стежков.

 Если функция счетчика стежков уже включена, то при нажатии кнопки поиска на экране дисплея появится меню для ввода количества стежков.



- **ООО** С помощью соответствующей кнопки +/- установить количество стежков «1».
 - С помощью соответствующей кнопки +/- перейти на программирование пятого отрезка шва.

Пятый отрезок шва должен иметь

- двойную закрепку в конце шва
- длину стежка 5 мм (шаг роликовой лапки и роликового нижнего транспортера)
- число оборотов вращения при выполнении закрепки, равное 700
- один стежок
- функцию обрезки нити в конце шва.



- С помощью соответствующей кнопки +/- установить длину стежка «5,0» для роликовой лапки.
 - С помощью соответствующей кнопки +/- установить длину стежка «5,0» для роликового нижнего транспортера.
- С помощью кнопки закрепки в конце шва включается соответствующая функция.
 - На экране дисплея появится меню для ввода количества стежков при выполнении закрепки в конце шва.



- **С** С помощью соответствующей кнопки +/- установить количество «1», выполняемых в обратном направлении.
- С помощью соответствующей кнопки +/- установить количества стежков «1», выполняемых в направлении строчки.
- С помощью соответствующей кнопки +/- установить число оборотов вращения при выполнении закрепки «700».
 - С помощью кнопки счетчика стежков включить соответствующую функцию.

На экране дисплея появится меню для ввода количества стежков.

• Если функция количества стежков уже включена, то при нажатии кнопки поиска на экране дисплея появится меню для ввода количества стежков.







- С помощью соответствующей кнопки +/- установить количество стежков «1».
- С помощью кнопки обрезки нити включить соответствующую функцию в конце данного отрезка шва.
- С помощью кнопки поиска вызвать на экран дисплея следующее меню.



END • С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать символ «YES», чтобы завершить программирование шва.



С помощью кнопки TE/Speed выбранные значения будут сохранены в память, и швейная машина переключится в режим швейных работ по установленной программе.



Если функция окончания шва не включена, то ее можно включить с помощью педали ножного управления, см. главу 7.04. Педаль ножного управления.

11.05.02. Пример программирования шва с помощью контактного дисплея

Программируемый шов должен

- иметь три отрезка шва
- сохраниться в память под номером 8.
- Включить швейную машину.





PM

Два раза нажать кнопку TE/Speed, чтобы вызвать режим ввода параметров (включается светодиод).



- Нажать кнопку РМ, чтобы вызвать режим программирования шва (включается светодиод).
- Ввести код, см. главу 9.10. Ввод / изменение кода.



- С помощью кнопки поиска вызвать функцию «Программирование шва с помощью контактного дисплея», см. главу 11.02. Варианты ввода швейной программы.
 - С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать номер программы «8».
- С помощью соответствующей кнопки +/- подтвердить выбор.
- На экране дисплея появится меню для ввода первого отрезка шва.
Первый отрезок шва должен иметь

- функцию переключения с помощью кнопки коленного переключателя в конце отрезка шва
- длину стежка 2,8 мм (шаг роликовой лапки и роликового нижнего транспортера).



- С помощью соответствующей кнопки +/- установить длину стежка «2,8» для роликовой лапки.
 - С помощью соответствующей кнопки +/- установить длину стежка «2,8» для роликового нижнего транспортера.
 - Выполнить вручную первый отрезок шва.



После остановки швейной машины осуществляется ввод окончания отрезка шва.
 С помощью кнопки коленного переключателя или кнопки F3 включить функцию определения окончания отрезка шва с применением кнопки коленного

- переключателя. END • После выполнения отрезка шва с помощью соответствующей кнопки +/переключиться на функцию «NO», чтобы обеспечить ввод следующего отрезка шва.
 - При нажатии на значок «+» соответствующей кнопки +/- осуществляется переключение на второй отрезок шва.

Второй отрезок шва должен иметь

- функцию переключения с помощью кнопки коленного переключателя в конце отрезка шва
- длину стежка 2,4 мм (шаг роликовой лапки и роликового нижнего транспортера).



- С помощью соответствующей кнопки +/- установить длину стежка «2,4» для роликовой лапки.
- С помощью соответствующей кнопки +/- установить длину стежка «2,4» для роликового нижнего транспортера.
 - Выполнить вручную второй отрезок шва.



- После остановки швейной машины осуществляется ввод окончания отрезка шва.
 С помощью кнопки коленного переключателя или кнопки F3 включается функция окончания отрезка шва с применением кнопки коленного переключателя.
- При нажатии на значок «+» соответствующей кнопки +/- обеспечивается переход к программированию третьего отрезка шва.

Третий отрезок шва должен иметь

- функцию обрезки нити в конце шва
- длину стежка «2,8» (шаг роликовой лапки и роликового нижнего транспортера).



- С помощью соответствующей кнопки +/- установить длину стежка «2,8» для роликовой лапки.
- С помощью соответствующей кнопки +/- установить длину стежка «2,8» для роликового нижнего транспортера.

F3

• Выполнить вручную третий отрезок шва.



- После остановки швейной машины осуществить ввод функции окончания отрезка шва.
- С помощью кнопки обрезки нити включить соответствующую функцию для выполненного отрезка шва.
- ND С помощью соответствующей кнопки +/- выбрать функцию «YES», чтобы завершить ввод шва.





Программирование шва с тремя отрезками с помощью контактного дисплея заканчивается также с помощью дисплея. Путем нажатия кнопки TE/Speed обеспечивается обрезка нити, и установленные значения сохраняются в память. В завершении осуществляется переключение в режим швейных работ.

ຳ

Если функция окончания шва не включена, то ее можно включить с помощью педали ножного управления, см. главу 7.04. Педаль ножного управления.

11.06. Список параметров для блока управления Р320/Р321



К группе параметров «100» предусмотрен свободный доступ для пользователя. Изменения параметров групп «200» — «800» могут осуществляться только специалистом после ввода соответствующего кода.

Группа	Параметр	Пояснение параметров	Область установки	Значение устанавли-	Значение устанавли-
			параметров	ваемых	ваемых
				параметров	параметров
				для модели	для моде-
				1574	лей 1571 и 1591
1	101	Закрепка в начале шва с	I - II	Ι	Ι
		помощью педали ножного			
		управления			
	100	I = выкл.; II = вкл.		Ŧ	
	102	Обороты вращения в	1 - 11	1	1
		обратную сторону			
	102	I — ВЫКЛ., II — ВКЛ.	T TI	т	T
	105	$I = PEIKT \cdot II = PKT$	1 – 11	1	1
	104	Контроль за расходом нижней	0 - 2	0	0
	101	нити	° -	Ũ	Ū.
		0 = выкл.; 1 = обнуление			
		показаний счетчика стежков; 2			
		= нитенаблюдатель			
	105	Обнуление показания	0 – 99999	12000	12000
		счетчика стежков для нижней			
		нити			
	106	Счетчик остаточных стежков	0 – 999	100	100
	100	для нижней нити	0000/		
	108	Версия программного	0329/		
		ооеспечения для			
	100	Ропона процессора			0407/
	109	обеспецения иля процессора			04077
		шагового двигателя			
	110	Версия программного	V003H23A		
		обеспечения для панели			
		управления			
	110	Версия программного		1_80_XX	1_80_XX
		обеспечения для швейного			
		механизма			
	112	Звуковой сигнал кнопок	I - II	II	II
		панели управления			
	112	1 = ВЫКЛ.; II = ВКЛ.	I II	т	т
	113	звуковой сигнал кнопок	1 – 11	1	1
		панели управления при смене			
		$I = BPRII \cdot \Pi = BRII$			
	116	Номер серии швейной			
		машины			

Группа	Параметр	Пояснение параметров	Область установки параметров	Значение устанавли- ваемых параметров	Значение устанавли- ваемых параметров
				для модели 1574	для моде- лей 1571 и 1591
2	201	Конфигурация швейной машины	1 – 7	6	1
	202	Скорость опускания роликовой лапки I = медленно; II = быстро	I – II	Ι	Ι
	203	Координация кнопки отдельного стежка 1 = отдельный стежок; 2 = игла поднята вверх; 3 = кнопка коленного переключателя	1-3	11	
	204	Координация кнопки половины стежка 1 = половина стежка; 2 = игла поднята вверх; 3 = кнопка коленного переключателя	1 – 3	1	1
	206	Открывание зажима нити при остановке швейной машины и поднятии вверх роликовой лапки I = выкл.; II = вкл.	I – II	Ι	Ι
	207	Открывание зажима нити после обрезки и подъема вверх роликовой лапки I = выкл.; II = вкл.	I – II	Ι	Ι
3	301	Положение устройства для укладки нити в верхней мертвой точке			
		1571, 1591	0-127		125
		1574	0 – 191	3	
	302	Положение иглы в нижней мертвой точке			
		1571, 1591	0-127		17
		1574	0 – 191	35	
	303	Положение магнита устройства для обрезки нити при включении соответствующей функции			
		1571, 1591	0-127		17
		1574	0 -191	35	
	304	Положение магнита устройства для обрезки нити при выполнении соответствующей функции			
		1571, 1591	0-127		100
		1574	0 – 191	155	

Группа	Параметр	Пояснение параметров	Область установки	Значение устанавли-	Значение устанавли-
			параметров	ваемых параметров для модели 1574	ваемых параметров для моде- лей 1571 и 1591
	305	Положение магнита			
		устройства для обрезки нити			
		при выключении			
		соответствующей функции	0 127		120
		1574	0 - 127 0 - 191	185	120
	306	Выполнение строчки в	0-171	105	
	500	обратном направлении			
		1571, 1591	0-127		100
		1574	0 - 191	155	
	307	Выполнение целевого стежка			
		1571, 1591	0-127		7
		1574	0 - 191	7	
	308	Ослабление натяжения нити			
		1571, 1591	0-127		198
	101	1574	0-191	170	0.00
4	401	Время замедления подъема роликовой лапки	0,01 – 1,5 c	0,02 c	0,02 c
	402	Время замедления включения швейной машины после опускания роликовой лапки	0,01 – 1,5 c	0,15 c	0,15 c
	403	Регулировка времени подъема роликовой лапки (должно увеличиваться по мере роста давления на педаль ножного управления)	0,01 – 0,2 c	0,03 c	0,03 c
	404	Работа магнита устройства для обрезки нити	10-50 %	35 %	36 %
	405	Время обнуления показаний нитенаблюдателя	0,01 – 1,5 c	0,25 c	0,25 c
5	501	Максимальное число оборотов врашения	100 - 3500	2600	3500
	502	Число оборотов вращения при выполнении закрепки в начале шва	100 - 1500	700	700
	503	Число оборотов вращения при выполнении закрепки в конце шва	100 - 1500	700	700
	504	Число оборотов вращения при включении швейной машины при помощи программы	100 - 3500	1500	1500
	505	Количество стежков при медленном включении швейной машины	0-15	0	0
6	601	Перестановка шагового двигателя роликовой лапки и роликового нижнего транспортера			

Группа	Параметр	Пояснение параметров	Область	Значение	Значение
1.			установки	устанавли-	устанавли-
			параметров	ваемых	ваемых
			• •	параметров	параметров
				для модели	для моде-
				1574	лей 1571 и
					1591
	602	Выходы: 123456789ABCDEF			
		0 = среднее положение иглы			
		(E16)			
		1 = конечное положение иглы			
		(E15)			
		2 = подтверждение			
		кодирования (Е14)			
		3 = свооодный (E13)			
		4 = своюдный (E12) 5 = своболичий (E11)			
		5 - своюдный (Е11) 6 - своюдный (Е10)			
		7 = своюдный (E10)			
		$8 = \kappa_{HOIIV2} \text{ NOT (E8)}$			
		9 = своболный (F7)			
		$A = \kappa HOLKA KOLCHHOLO$			
		переключателя (Еб)			
		B = фотоэлемент (E5)			
		C = блокировка работы			
		швейной машины (Е4)			
		D = кнопка одного стежка на			
		головке швейной машины (ЕЗ)			
		Е = кнопка половины стежка			
		на головке швейной машины			
		(E2)			
		F = кнопка строчки в обратном			
		направлении (Е1)			
	603	Исходное положение привода			8 ± 2
		швейной машины			
	604	«Холодный пуск» (включение			
	(05	с нулевых параметров)			
	605	Проверка укладки стежка с			
	606	помощью махового колеса			
	000	показания датчика заданного			
7	701	Р компонента позиционного	1 50	20	30
/	701	патника	1 - 50	20	50
	702	І-компонента позиционного	0.100	50	50
	102	латчика	0 100	50	50
	703	Р-компонента позиционного	1 - 50	20	20
		датчика			
	704	D-компонента позиционного	1 - 100	30	30
	_	датчика		-	-
	705	Время работы позиционного	1 - 100	25	25
		датчика			
	706	Р-компонента позиционного	1 - 50	25	25
		датчика для остаточного			
		торможения			

Группа	Параметр	Пояснение параметров	Область установки параметров	Значение устанавли- ваемых параметров для модели 1574	Значение устанавли- ваемых параметров для моде- лей 1571 и 1591
	707	D-компонента позиционного датчика для остаточного торможения	1 – 50	15	15
	708	Максимальный момент остаточного торможения	0 100	0	0
	709	Минимальное число оборотов вращения для работы швейной машины	3 - 64		6
	710	Максимальное число оборотов вращения для работы швейной машины			
		1571, 1591	1-35		35
	711	15/4	1 – 26	26	
	711	Максимальное число оборотов вращения привода швейной машины			
		1571, 1591	1 – 35		35
		1574	1 - 40	40	
	712	Позиционное число оборотов вращения	3 – 25	18	18
	713	Площадь ускорения	1 - 50	30	30
	714	Площадь торможения	1 - 50	30	30
	715	Справочная позиция			
		1571, 1591	0-127		17
		1574	0 - 191	35	
	716	Безопасное время	0-255	40	40
	717	Рабочий ток привода	3 - 10	8	8
	718	Виорационный фильтр	1 - 10	6	6
	/19	Регулировка направления вращения	0 - 1	0	0
	720	Справочная корректировка положения	1-2	2	2
8	801	Право доступа к группе функциональных параметров «100» (уровень пользователя)	0 – 1	0	0
	802	Право доступа к группе функциональных параметров «200» (уровень технического специалиста)	0 – 1	1	1
	803	Право доступа к группе функциональных параметров «300» (позиционирование привода швейной машины)	0-1	1	1
	804	Право доступа к группе функциональных параметров «400» (время)	0 – 1	1	1

Группа	Параметр	Пояснение параметров	Область установки	Значение устанавли-	Значение устанавли-
			параметров	ваемых параметров	ваемых параметров
				для модели 1574	для моде- лей 1571 и 1591
	805	Право доступа к группе функциональных параметров «500» (счетчик и расчет стежков)	0 – 1	1	1
	806	Право доступа к группе функциональных параметров «600» (сервис)	0 – 1	1	1
	807	Право доступа к группе функциональных параметров «700» (привод швейной машины)	0 – 1	1	1
	808	Право доступа к группе функциональных параметров «800» (код доступа)	0 – 1	1	1
	809	Право доступа к установке программы	0-1	1	1
	810	Ввод кода доступа	0 – 9999	1500	1500

11.07. Объяснение сообщений об ошибке

Сообщение	Объяснение
Error 1	Ошибка системы
Error 2	Привод швейной машины
Error 3	Рабочая площадь
Error 4	Окончание рабочей площади
Error 5	Нажата педаль ножного управления при включении швейной машины
Error 6	Ошибка связи между шаговым двигателем и процессором
Error 7	Остаточный ход при выключении
Error 8	Не найдено конечное положение иглы (привод)
Error 9	Не найдено среднее положение иглы (привод)
Error 10	Ошибка связи между шаговым двигателем и процессором
Error 11	Слишком высокая частота шага шагового двигателя
Error 12	Ошибка при выполнении швейных работ
Error 13	Ошибка в системе выполнения шва
Error 14	Ошибка при выборе номера программы (больше 99)
Error 15	Ошибка при выборе номера отрезка шва
Error 16	Память пуста
Error 17	Ошибка при укладке стежка
Error 18	Не используется
Error 19	Интерфейс для внешнего блока управления
Error 20	Неправильно установленная программа управления
Error 21	Перегрузка сети (24 В)
Error 22	Сетевое напряжение
Error 23	Напряжение ниже 24 В

11.08. Предупредительный сигнал

Сообщение	Объяснение
Сигнал 2	Ошибка при подаче нижней нити

12. Обслуживание и уход

Чистка швейной машины Чистка отделения петлителя	ежедневно перед включениемнесколько раз в день при продолжительной
	эксплуатации
Проверка уровня масла	ежедневно перед включением
Смазка зубчатых колес	один раз в год



Данный интервал обслуживающих работ предусмотрен для швейных машин с оптимальным временем эксплуатации при использовании ткани в один слой. Для швейных машин с увеличенным временем эксплуатации профилактические работы следует проводить чаще.

12.01. Чистка

Ежедневно, а при длительной эксплуатации чаще, необходимо выполнять чистку петлителя, отделения петлителя и зубчатого колеса 3.







Выключить швейную машину!

Опасность получения травм в результате ее непроизвольного включения!

- Стержень игловодителя привести в верхнее положение.
- Открыть крышку колонки и вынуть верхнюю часть шпульного колпачка вместе со шпулькой.
- Открутить скобу петлителя 1.
- Повернуть маховое колесо пока носик нижней части шпульного колпачка 2 не войдет в канавку направляющей петлителя на 5 мм.
- Вынуть нижнюю часть шпульного колпачка 2.
- Смазать маслом направляющую петлителя.
- При установке на место нижней части шпульного колпачка 2 необходимо проследить за тем, чтобы носик нижней части вошел в канавку задвижной пластинки.
- Прикрутить скобу петлителя 1.
- Установить шпульный колпачок вместе со шпулькой и закрыть крышку колонки.

12.02. Смазка петлителя



12.03. Контроль уровня масла





Выключить швейную машину! Опасность получения травм в результате ее непроизвольного включения!

 При вводе швейной машины в эксплуатацию и после ее продолжительного простоя необходимо добавить несколько капель масла в направляющую петлителя (см. стрелку).



Перед каждым включением швейной машины необходимо проверять уровень масла в масленке. В масленках **1** и **2** всегда должно находиться масло.

 При необходимости в масленки необходимо добавить масло через специальные отверстия.



Использовать масло только со средней вязкостью 22,0 мм²/с при 40 °C и плотностью 0,865 г/см³ при 15 °C.



Мы рекомендуем использовать фирменное машинное масло с серийным номером 280-1-120 144.



12.04. Заполнение маслом масленки для смазки нити



Перед каждым включением швейной машины проверять уровень масла.

В масленке 1 всегда должно быть масло.

- При необходимости через специальное отверстие следует добавить масло до специальной отметки.
 - Мы рекомендуем использовать фирменное масло (серийный номер 280-1-120 217).

12.08. Смазка зубчатых колес





Выключить швейную машину! Опасность получения травм в результате ее непроизвольного включения!

- Один раз в год все зубчатые колеса должны смазываться свежей смазкой.
- Верхнюю часть швейной машины отклонить назад и установить на опоры.



На рис. 12-05 представлены зубчатые колеса швейной машины модели 1591.

- Смазку нанести на все поверхности зубцов и опорные элементы (см. стрелки).
- Для установки верхней части швейной машины необходимо устройство для защиты от опрокидывания 1 отжать вниз и обеими руками установить верхнюю часть швейной машины на место.



Верхнюю часть швейной машины обеими руками установить на место! Опасность защемления рук между верхней частью швейной машины и крышкой стола!



Мы рекомендуем фирменную натриевую смазку с точкой каплепадения при температуре 150 °С (серийный номер 280-1-120 243).

Запчасти

13. Запчасти



На данной странице представлены основные запчасти.

Более подробный список запчастей для комплектной швейной машины можно запросить на фирме, указав серийный номер 296-12-19 225.



Запчасти

