

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ PFAFF 3511

31 августа 2015 г.

Страница

Ручной режим	2
Программный режим	3
Ссобые показания	4
Соодо полизишиние Кол лоступя	4

Ручной режим

С помощью клавиши РМ можно сделать выбор между ручным и программным режимами.



В ручном режиме с помощью клавиши ТЕ можно выбирать между следующими меню:

Кол-во стежков в закрепке Выбор и изменение параметров Операции с SD-картой длину стежка



Программный режим



В программном режиме с помощью клавиши Blaettern можно выбирать между следующими меню: Данные программы Данные участка шва Закрепки и предварительный

участок



1. Данные программы (значения, связанные с программой) Номер программы



Программный режим

2. Данные участка шва (значения, связанные с участками шва) Ақтуальный участок шва

> Скорость шитья на участке / Длина стежка на участке / Количество стежков в участке



При включенной функции углового участка шва Актуальный участок шва

Скорость шитья на участке

Длина углового участка шва в мм. (только при включенной функции углового участка шва, макс. 99 мм.)

Длина стежка на участке / Количество стежков в участке



Если с помощью клавиши F2 активировать функцию «Конец шва с помощью фотоэлемента», то длина стежка на дисплее выполняет функцию компенсирующих стежков фотоэлемента



Программный режим

3. Закрепки и предварительный участок Кол-во стежков в закрепках

Предварительный участок для установки шаблона



Особые показания

.....

Показания счетчика изделий



Код доступа

Некоторые клавиши заблокированы для швеи. При нажатии этих клавиш раздается двойной сигнал. Чтобы получить доступ, необходимо ввести код доступа и подтвердить с помощью клавиши Enter. Если зарегистрироваться в качестве механика, то доступ разрешается автоматически.

