

# PFAFF

## 3119

Teileliste

Parts list

Liste de pièces

Lista de piezas

Diese Teileliste hat für Maschinen ab nachfolgender Seriennummer Gültigkeit:

This parts list applies to machines from the following serial numbers onwards:

Cette liste de pièces est valable pour les machines au numéros de série à partir de:

Esta lista de piezas tiene validez para máquinas a partir del número de serie siguiente:

# 873221 →

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Druckgebung auf dem neusten Stand.

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Nachdruck, die Vervielfältigung sowie die Übersetzung - auch auszugweise - aus PFAFF-Teilelisten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung und mit der Quellenangabe gestattet.

At the time of printing, all information and illustrations contained in thisa document were up to date.

Subject to alteration!

The reprinting, copying or translation of PFAFF Parts lists whether in whole or in part, is only pemitted with our previous permission and with written reference to the source.

Au moment de la remise à l'imprimeur, toutes les informations et figures se rapportant à cette machine correspondaient à l'état actuel des connaissances.

Sous réserve de modifications techniques!

Aucune reproduction, polycopie ou traduction - même par extraits - des listes de pièces PFAFF ne peut être effectuée, à condition d'en indiquer l'orgine, sans notre autorisation expresse.

Todas las informaciones e ilustraciones de este manual estaban al día en el momento de entregarse para su impresión.

¡ Salvo modificaciones técnicas!

La reimpresión, reproducción y traducción - aunque sólo sea parcial - de las listas de piezas PFAFF sólo está permitida con nuestro permiso previo e indicando la fuente.

## PFAFF Industrie Maschinen AG

Postfach 3020

D-67653 Kaiserslautern

Königstr. 154

D-67655 Kaiserslautern

Redaktion/Illustration

Verlag Technische Dokumentation

Postfach 1106

D-77901 Lahr

		Seite Page Page Página
0	Wichtiger Hinweis .....	0 - 1
	Important note	
	Avis important	
	Observación importante	
1	Vorwort .....	1 - 1
	Foreword	
	Avant-propos	
	Notas preliminares	
2	Erläuterungen der Schlüsselzeichen .....	2 - 1
	Explanation of key markings	
	Explication des symboles	
	Explicaciones de los signos clave	
3	Basismaschine	
	Basic machine	
	Machine de base	
	Máquina básicas	
3.01	Gehäuseteile .....	3 - 1
	Housing sections	
	Parties du corps	
	Piezas del cárter	
3.02	Kopfteile .....	3 - 2
	Needle head parts	
	Pièces de tête	
	Piezas de la cabeza	
3.03	Armteile .....	3 - 6
	Arm parts	
	Pièces de bras	
	Piezas del brazo	
3.04	Grundplattenteile .....	3 - 13
	Bedplate parts	
	Pièces du plateau fondamental	
	Piezas del cárter	
4	Wartungseinheit (-925/03) .....	4 - 1
	Air filter / lubricator (-925/03)	
	Conditionneur d'air comprimé (-925/03)	
	Grupo acondicionador del aire comprimido (-925/03)	

		Seite Page Page Página
<b>5</b>	<b>Pneumatische Ausrüstung .....</b>	<b>5 - 1</b>
	Pneumatic equipment	
	Equipement pneumatique	
	Equipo neumático	
<b>6</b>	<b>Elektrische Ausrüstung</b>	
	Electrical equipment	
	Equipement électrique	
	Equipo eléctrico	
<b>6.01</b>	<b>Kabelbaum zum Oberteil .....</b>	<b>6 - 1</b>
	Cable tree to sewing head	
	Faisceau de câbles vers la tête de machine	
	Mazo de cables para el cabezal	
<b>6.02</b>	<b>Fadenwächter .....</b>	<b>6 - 2</b>
	Thread monitors	
	Contrôleur de fil	
	Detector del hilo	
<b>6.03</b>	<b>Taste zur Messerunterdrückung .....</b>	<b>6 - 3</b>
	Key for knife suppression	
	Touche pour l'annulation du conteau	
	Botón para evitar el impacto de la chuchilla	
<b>6.04</b>	<b>Einbaumotor .....</b>	<b>6 - 3</b>
	Built-in motor	
	Moteur incorporé	
	Motor incorporado	
<b>6.05</b>	<b>Bedienfeld .....</b>	<b>6 - 4</b>
	Control panel	
	Panneau de commande	
	Panel de mandos	
<b>6.06</b>	<b>Sollwertgeber .....</b>	<b>6 - 5</b>
	Set-point generator	
	Codeur	
	Emisor del valor teórico	
<b>6.07</b>	<b>Motordrehschalter .....</b>	<b>6 - 6</b>
	Motor turn switch	
	Interrupteur rotatif	
	Interruptor giratorio	

		Seite Page Page Página
<b>6.08</b>	<b>Steuergerät .....</b>	<b>6 - 7</b>
	Control device	
	Boîte de commande	
	Caja de mandos	
<b>7</b>	<b>Garnrollenständer .....</b>	<b>7 - 1</b>
	Reel stands	
	Porte-bobines	
	Portacarretes	
<b>8</b>	<b>Einstellehren .....</b>	<b>8 - 1</b>
	Adjustment gauges	
	Calibres	
	Calibres de ajuste	
<b>9</b>	<b>Schmiermittel-Übersicht .....</b>	<b>9 - 1</b>
	Overview of lubricants	
	Tableau de lubrifiants	
	Tabla de lubricantes	
<b>10</b>	<b>Optionen</b>	
	Options	
	Options	
	Opciones	
<b>10.01</b>	<b>Lineal .....</b>	<b>10 - 1</b>
	Edge guide	
	Guide-droit	
	Guía recta	
<b>11</b>	<b>Index (Teilenummern / Seitenzahlen) .....</b>	<b>11 - 1</b>
	Index (part numbers / page numbers)	
	Index (numéros de pièces, de pages)	
	Index (números de pieza / números de página)	
<b>12</b>	<b>Unterklassen-Ausstattung</b>	
	Subclass parts	
	Composition des sous-classes	
	Composición de las subclases	
<b>12.01</b>	<b>Nähwerkzeuge (-1/51) .....</b>	<b>12 - 2</b>
	Gauge parts (-1/51)	
	Organes de couture (-1/51)	
	Organos de costura (-1/51)	

	Seite Page Page Página
<b>12.02 Nähwerkzeuge (-1/52) .....</b>	12 - 3
Gauge parts (-1/52)	
Organes de couture (-1/52)	
Organos de costura (-1/52)	
<b>12.03 Nähwerkzeuge (-2/51) .....</b>	12 - 4
Gauge parts (-2/51)	
Organes de couture (-2/51)	
Organos de costura (-2/51)	
<b>12.04 Nähwerkzeuge (-2/53) .....</b>	12 - 5
Gauge parts (-2/53)	
Organes de couture (-2/53)	
Organos de costura (-2/53)	
<b>12.04 Nähwerkzeuge (-2/62) .....</b>	12 - 6
Gauge parts (-2/62)	
Organes de couture (-2/62)	
Organos de costura (-2/62)	
<b>12.06 Nähwerkzeuge (-2/63) .....</b>	12 - 7
Gauge parts (-2/63)	
Organes de couture (-2/63)	
Organos de costura (-2/63)	
<b>12.07 Nähwerkzeuge (-3/51) .....</b>	12 - 8
Gauge parts (-3/51)	
Organes de couture (-3/51)	
Organos de costura (-3/51)	
<b>12.08 Nähwerkzeuge (-4/51) .....</b>	12 - 9
Gauge parts (-4/51)	
Organes de couture (-4/51)	
Organos de costura (-4/51)	

### Achtung!



Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

### Caution!



We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us. Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design. We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts!

### Attention!



Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les pièces de rechange et accessoires qui n'ont pas été livrés par nous n'ont pas non plus été contrôlés et agréés par nous. C'est pourquoi le montage et/ou l'utilisation de telles pièces peut éventuellement entraîner l'altération des caractéristiques de construction de votre machine. Par conséquent, nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par l'emploi de pièces qui ne sont pas d'origine!

### ¡Atención!



Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que no han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno. Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características previstas en su máquina. ¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!

- Die Seriennummer der Maschine, für die diese Teileliste Gültigkeit hat, ist auf der Titelseite aufgeführt.
  - Alle Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören.
  - Gestrichelt dargestellte Teile zeigen angrenzende Teile aus anderen Funktionsgruppen.
  - Im oberen Teil der Bildseiten befindet sich eine Gesamtansicht der Maschine .
  - Der Einbauort der dargestellten Teile wird durch eine gerasterte Fläche gekennzeichnet.
  - Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen.
  - Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen ( ; ;  usw.) sind im Kapitel "Erläuterungen der Schlüsselzeichen" aufgelistet.
- 
- The serial number of the machine to which this parts list applies is indicated on the cover page.
  - All parts are illustrated in function groups with the parts which they function together with in the machine.
  - Parts illustrated with broken lines are parts from other function groups which border on the illustrated function group.
  - The above section of the page of illustrations contains a total view of the machine. The place for the installation of the parts pictured here is marked by the grid.
  - The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group.
  - The key markings used on the illustrated pages ( ; ;  etc.) are listed in the chapter "Explanation of key markings".
- 
- Le numéro de série de la machine pour laquelle cette liste de pièces est valable est indiqué sur la première page.
  - Toutes les pièces sont représentées en fonction de leur groupement fonctionnel dans la machine.
  - Les pièces hachurées indiquent les pièces limitrophes de groupes de fonctions différents.
  - La partie supérieure des pages de figures comprend une présentation globale de la machine. L'emplacement des pièces représentées est signalé par quadrillages.
  - Les parties encadrées sur les pages à illustrations représentent les pièces individuelles formant groupe.
  - Vous trouverez au chapitre "Explication des symboles" une liste des symboles utilisés sur les pages de figures (  ; ;  etc.)
- 
- El número de serie de la máquina para la cual tiene validez esta lista de piezas va indicado en la página de título.
  - Todas las piezas están ilustradas tal como aparecen en la máquina para su funcionamiento.
  - Las piezas representadas con rayitas muestran piezas colindantes de otros grupos de funciones.
  - En la parte superior de las páginas ilustradas se puede ver una vista en conjunto de la máquina.
  - El lugar de montaje de la pieza representada va caracterizada mediante una superficie reticulada.
  - Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos.
  - Los signos clave (  ; ;  etc.) empleados en las páginas con ilustraciones van listados en el capítulo "Explicaciones de los signos clave".

**Unterklassenabhängig, Teilenummer siehe Unterklassen-Ausstattung.**

Subclas-dependent, for part number see subclass parts listing.

Fonction de la sous-classe; pour le numéro de la pièce, voir "Equipement de sous-classes".

Dependientes de la subclase, para el número de pieza véase "Dotación de subclases".

3/1

**Gesichert mit Loctite.**

Secured with Loctite.

Bloqué par Loctite.

Asegurado con Loctite.

6

**Nadeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben.**

Needle size and style of point to be stated on order.

Préciser la grosseur de l'aiguille et la forme de la pointe à la commande.

Grosor de aguja y forma de la punta, indíquese en los pedidos.

27/2

**Eingeklammerte Zahl = Dicke in mm.**

Number in brackets = thickness in mm.

Chiffre entre parenthèses = épaisseur en mm.

Cifra entre paréntesis = espesor en mm.

40/25

**Fetten mit 28-011 202-69; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.**

Grease with 28-011 202-69; for part number see page 9 - 1.

Graisser avec de la graisse 28-011 202-69; n° de commande, voir page 9 - 1.

Engrase con grasa 28-011 202-69; para el número de pedido véase la página 9 - 1.

40/26

**Füllen mit 28-011 201-05; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.**

Top up with 28-011 201-05; for part number see page 9 - 1.

Remplir de 28-011 201-05; n° de commande, voir page 9 - 1.

Rellene con 28-011 201-05; para el número de pedido véase la página 9 - 1.

40/27

**Tränken mit 28-011 201-05; Bestellnummer siehe Seite 9 - 1.**

Grease with 28-011 201-05; for part number see page 9 - 1.

Graisser avec de la graisse 28-011 201-05; n° de commande, voir page 9 - 1.

Engrase con grasa 28-011 201-05; para el número de pedido véase la página 9 - 1.

60

**Wahlweise**

Optional

Au choix

Opcional

90/1

**Für Wechselstrom**


For single-phase A.C.

Pour du courant alternatif

Para corriente alterna monofásica


96



Länge angeben.  
State length.  
Préciser longeur.  
Indiquese la largura.




Gehäuseteile  
Housing sections  
Parties du corps  
Piezas del cárter PFAFF 3119

**3.01**








Kopfteile  
Needle head parts  
Pièces de tête  
Piezas de la cabeza PFAFF 3119

**3.02**





# 3.02


Kopfteile

Needle head parts

Pièces de tête


Piezas de la cabeza PFAFF 3119





Kopfteile  
Needle head parts  
Pièces de tête  
Piezas de la cabeza PFAFF 3119

3.02




# 3.03

Armteile


Arm parts

Pièces de bras

Piezas del brazo PFAFF 3119



siehe Seite 3-2  
see page 3-2  
voir page 3-2  
véase la página 3-2




11-330 277-15 (2x)



91-269 293-92

11-330 960-15



11-330 964-15

siehe Seite 3-15  
see page 3-15  
voir page 3-15  
véase la página 3-15


11-330 277-15 (2x)



91-269 003-91

siehe Seite 6-3  
see page 6-3  
voir page 6-3  
véase la página 6-3

11-330 277-15 (2x)



11-330 277-15 (2x)

91-269 003-91

11-330 277-15 (2x)


91-269 027-11  
91-269 027-11  
11-330 277-15 (2x)

91-269 061-92


siehe Seite 3-12  
see page 3-12  
voir page 3-12  
véase la página 3-12


91-269 295-92

11-330 286-15




12-660 510-45  
11-130 293-15  
12-335 191-15





**Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo PFAFF 3119**


**3.03**




# 3.03

Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo


PFAFF 3119





**Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo PFAFF 3119**


**3.03**




# 3.03

Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo


PFAFF 3119





Armteile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo PFAFF 3119




3.03




# 3.03

Armeile  
Arm parts  
Pièces de bras  
Piezas del brazo

PFAFF 3119






**Grundplattenteile**  
**Bedplate parts**  
**Pièces du plateau fondamental**  
**Piezas del cárter**

PFAFF 3119


**3.04**




# 3.04

Grundplattenteile  
Bedplate parts  
Pièces du plateau fondamental  
Piezas del cárter

PFAFF 3119








**Grundplattenteile  
Bedplate parts  
Pièces du plateau fondamental  
Piezas del cárter**

PFAFF 3119

**3.04**











**Grundplattenteile  
Bedplate parts  
Pièces du plateau fondamental  
Piezas del cárter**

PFAFF 3119

**3.04**











Pneumatische Ausrüstung  
Pneumatic equipment  
Equipement pneumatique  
Equipo neumático

PFAFF 3119

**5**








Kabelbaum zum Oberteil  
Cable tree to sewing head  
Faisceau de câbles vers la tête de machine  
Mazo de cables para el cabezal

PFAFF 3119


6.01




siehe Seite 3-11  
see page 3-11  
voir page 3-11  
véase la página 3-11

91-291 721-91

siehe Seite 5-1  
see page 5-1  
voir page 5-1  
véase la página 5-1




Anschluß siehe Seite 6-7  
For connection see page 6-7  
Raccord, cf. page 6-7  
Para la conexión, véase la págs. 6-7



Fadenwächter  
Thread monitors  
Contrôleur de fil  
Detector del hilo

PFAFF 3119

6.02




Anschluß siehe Seite 6-8  
For connection see page 6-8  
Raccord, cf. page 6-8  
Para la conexión, véase la págs. 6-8




## 6.03

Taste zur Messerunterdrückung  
Key for knife suppression  
Touche pour l'annulation du couteau  
Botón para evitar el impacto de la cuchilla PFAFF 3119





Anschluß siehe Seite 6-1  
For connection see page 6-1  
Raccord, cf. page 6-1  
Para conexión, véase la págs. 6-1




## 6.04

Einbaumotor  
Built-in motor  
Moteur incorporé  
Motor incorporado PFAFF 3119



Anschluß siehe Seite 6-7  
For connection see page 6-7  
Raccord, cf. page 6-7  
Para conexión, véase la págs. 6-7






Bedienfeld  
Control panel  
Panneau de commande  
Panel de mandos

PFAFF 3119

6.05





Anschluß siehe Seite 6-8  
For connection see page 6-8  
Raccord, cf. page 6-8  
Para la conexión, véase la págs. 6-8



# 6.06


Sollwertgeber  
Set-point generator  
Codeur  
Emisor del valor teórico PFAFF 3119







Motordrehschalter  
Motor turn switch  
Interrupteur rotatif  
Interruptor giratorio PFAFF 3119

6.07








Steuergerät  
Control device  
Boîte de commande  
Caja de mandos


PFAFF 3119







6.08

siehe Seite 6-4  
see page 6-4  
voir page 6-4  
véase la página 6-4



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen  
see chapter 2 Explanation of key markings  
voir le chap. 2 Explication des symboles  
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave






Öl Oil Huile Aceite	Mittelpunkts-Viskosität bei: Mean viscosity at: Viscosité moyenne à: Viscosidad media a:	Dichte bei: Density of: Densité à: Densidad a:	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:					
			°C	mm <sup>2</sup> /s	°C	g/cm <sup>3</sup> (g/ml)	1 Liter 1 Litre 1 Litro	5 Liter 5 Litre 5 Litros
28-011 201-05	40	10,0	15	0,847	91-027 975-91	91-027 976-91	91-027 977-91	

Fett Grease Graisse Grasa	Penetration Penetration Pénétration Penetración	Tropfpunkt Drip-point Point de suintement Punto de goteo	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:				
			mm/10	°C	0,25 kg	0,5 kg	1 kg
28-011 202-69							28-011 202-69

Reinigungsmittel Cleansing agent Agents de nettoyage Limpiadores	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:
	240 ml




  

Isoprophyl-Alkohol	95-665 735-91
--------------------	---------------



Lineal  
Edge guide  
Guide-droit  
Guía recta      PFAFF 3119

10.01



No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
11-106 947-15	3 - 9	11-130 389-15	3 - 1	11-341 166-15	3 - 4	12-510 081-25	3 - 8
11-108 084-15	3 - 2	11-130 906-15	3 - 9	11-460 163-15	6 - 6	12-610 170-45	3 - 4, 3 - 7
11-108 087-15	3 - 3	11-132 223-15	6 - 3	11-460 250-15	6 - 6	12-610 190-45	3 - 17
11-108 087-25	10 - 1	11-132 292-15	3 - 3	11-724 190-55	3 - 11	12-610 200-45	3 - 2, 3 - 3
11-108 090-25	3 - 11	11-172 094-25	3 - 1	11-724 290-55	3 - 1	12-610 210-45	3 - 8, 3 - 9, 3 - 10, 3 - 16, 5 - 1
11-108 096-15	3 - 8	11-173 171-15	3 - 14	11-724 300-55	3 - 1	12-610 250-45	3 - 7, 3 - 8
11-108 096-25	3 - 8	11-173 225-25	10 - 1	12-005 154-25	3 - 5, 3 - 17	12-610 270-45	3 - 2
11-108 102-15	3 - 9, 3 - 17	11-174 086-15	3 - 2	12-005 195-15	5 - 1	12-610 330-45	3 - 9
11-108 168-25	10 - 1	11-178 166-15	3 - 3, 3 - 13	12-005 920-15	3 - 10	12-610 380-45	3 - 2
11-108 174-15	6 - 5	11-178 223-25	3 - 3	12-024 151-25	3 - 1, 7 - 1	12-618 150-45	3 - 13
11-108 177-15	3 - 2, 3 - 4, 3 - 14, 6 - 3	11-180 169-25	3 - 1, 10 - 1	12-024 191-25	3 - 11	12-640 090-55	3 - 11
11-108 222-15	3 - 2	11-180 223-25	3 - 1, 3 - 11	12-024 231-15	3 - 15	12-640 130-55	3 - 12, 3 - 16
11-108 849-25	6 - 2	11-186 939-05	3 - 16	12-305 084-15	3 - 8, 3 - 10, 6 - 1	12-640 150-55	3 - 7, 3 - 9, 3 - 16
11-130 086-15	3 - 10	11-187 901-15	3 - 10	12-305 084-25	3 - 8, 3 - 11	12-640 170-55	3 - 9
11-130 089-15	3 - 8	11-210 074-15	3 - 13	12-305 114-15	3 - 1, 3 - 3, 3 - 7, 3 - 9, 3 - 13, 3 - 17	12-660 350-45	3 - 15
11-130 095-15	3 - 10, 3 - 17	11-210 081-25	3 - 11	12-305 144-15	3 - 4, 3 - 9	12-660 460-45	3 - 15
11-130 108-15	6 - 1	11-210 165-15	3 - 10, 10 - 1	12-305 174-15	3 - 3, 3 - 11	12-660 510-45	3 - 6
11-130 170-15	3 - 17	11-210 168-25	3 - 12	12-305 174-25	6 - 7	12-703 212-11	3 - 9
11-130 173-15	3 - 4, 3 - 7, 3 - 9, 3 - 14	11-225 352-15	3 - 1	12-305 224-15	6 - 3	12-710 230-12	3 - 16
11-130 176-15	3 - 3, 3 - 9, 3 - 10, 3 - 17	11-250 084-25	3 - 12	12-305 264-15	3 - 15	13-033 124-15	3 - 11
11-130 179-15	3 - 9, 3 - 17	11-314 946-15	3 - 5, 3 - 11	12-315 080-15	3 - 2, 3 - 3	13-033 394-05	3 - 10
11-130 212-15	5 - 1	11-330 166-15	3 - 9, 3 - 10, 3 - 14, 3 - 15	12-315 110-15	3 - 9	13-052 088-55	3 - 3
11-130 224-15	3 - 4, 3 - 9, 3 - 17, 6 - 1	11-330 205-15	6 - 5	12-315 110-25	7 - 1	13-052 193-15	3 - 9
11-130 227-15	3 - 1, 3 - 3, 3 - 9, 3 - 16	11-330 217-15	3 - 5, 3 - 8, 3 - 16, 5 - 1, 6 - 3	12-335 171-15	3 - 9	14-012 555-01	3 - 15
11-130 233-15	3 - 8	11-330 220-15	3 - 2, 3 - 10	12-335 191-15	3 - 6, 3 - 15	14-012 903-01	3 - 8
11-130 239-15	3 - 9, 5 - 1	11-330 277-15	3 - 4, 3 - 6, 3 - 10, 3 - 15, 3 - 17, 6 - 3	12-335 211-15	3 - 1	14-602 901-01	3 - 12
11-130 251-15	3 - 9	11-330 286-15	3 - 6	12-360 033-05	3 - 11	15-032 002-45	4 - 1
11-130 287-15	3 - 3	11-330 298-15	5 - 1	12-360 054-05	3 - 2	15-032 006-45	3 - 9
11-130 287-25	6 - 7	11-330 349-15	3 - 7	12-360 063-05	3 - 9, 3 - 10, 3 - 16, 5 - 1	15-120 732-05	3 - 4
11-130 293-15	3 - 6, 3 - 15, 3 - 17	11-330 952-15	3 - 2, 3 - 4, 3 - 8, 3 - 12	12-360 100-05	3 - 8	15-120 902-05	3 - 14
11-130 299-15	3 - 8	11-330 960-15	3 - 6	12-360 103-05	3 - 7, 3 - 8	16-041 901-21	5 - 1
11-130 305-15	4 - 1	11-330 964-15	3 - 6	12-499 150-45	6 - 5	16-409 962-05	3 - 15

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
16-409 974-05	6 - 3	71-590 007-36	6 - 4	91-118 931-05	3 - 12	91-160 921-75/895	3 - 1
16-919 010-15	3 - 13	91-000 094-25	3 - 14	91-118 937-05	3 - 12	91-160 923-05	3 - 5
16-919 030-15	3 - 9	91-000 369-15	3 - 14	91-118 939-21	3 - 12	91-160 924-25	3 - 5
18-372 003-91	4 - 1	91-000 390-05	3 - 14	91-118 940-05	3 - 12	91-161 334-25	3 - 5
18-372 004-91	4 - 1	91-000 998-15	3 - 14	91-125 932-15	3 - 9	91-163 711-15	3 - 10
18-372 008-91	3 - 9	91-002 065-05	3 - 5, 3 - 11	91-125 933-15	3 - 9	91-164 154-01	3 - 8
18-378 001-91	3 - 9, 5 - 1	91-002 134-05	3 - 14	91-138 232-05	3 - 8	91-166 452-21	3 - 11
18-378 009-91	3 - 9	91-005 125-05	3 - 11	91-138 369-05	3 - 12	91-168 039-05	3 - 2
25-161 801-49	3 - 14	91-006 525-05	3 - 4	91-138 513-91	3 - 12	91-168 385-05	3 - 1
25-308 820-40	3 - 9, 4 - 1	91-006 526-05	3 - 4	91-138 550-05	3 - 14	91-168 932-15	6 - 1
25-308 820-60	4 - 1	91-006 814-05	3 - 5	91-138 741-05	3 - 12	91-169 137-05	3 - 8
25-921 801-30	3 - 2	91-006 818-05	3 - 11	91-140 374-05	3 - 16	91-169 556-05	3 - 9
26-536 301-08	3 - 2	91-010 196-05	3 - 2	91-160 077-05	3 - 14	91-170 677-45	3 - 11
26-536 301-58	3 - 14	91-014 346-05	3 - 11	91-160 327-01	3 - 2	91-172 676-05	3 - 8
28-011 201-05	9 - 1	91-021 047-12	3 - 11	91-160 330-25	3 - 2	91-174 438-25	3 - 11
28-011 202-69	9 - 1	91-021 050-05	3 - 11	91-160 383-90	3 - 1	91-174 439-25	3 - 11
61-111 600-35/001	8 - 1	91-021 124-15	3 - 4	91-160 511-05	3 - 1	91-174 440-25	3 - 11
61-111 600-01	8 - 1	91-027 975-91	9 - 1	91-160 513-05	3 - 1	91-174 441-05	3 - 11
61-111 635-85	8 - 1	91-027 976-91	9 - 1	91-160 515-05	3 - 1	91-174 442-15	3 - 5
61-111 635-86	8 - 1	91-027 977-91	9 - 1	91-160 520-05	3 - 14	91-174 879-05	3 - 11
61-111 635-93	8 - 1	91-028 248-05	3 - 4	91-160 524-05	3 - 14	91-176 063-15	3 - 7
61-111 641-46	8 - 1	91-056 192-25	3 - 11	91-160 530-05	3 - 14	91-187 386-75/893	4 - 1
71-120 006-32	3 - 9, 3 - 17, 6 - 1	91-056 193-25	3 - 11	91-160 579-05	3 - 14	91-187 426-70/893	4 - 1
71-370 001-08	6 - 6	91-056 578-91	3 - 11	91-160 680-05	3 - 4	91-229 068-75/895	7 - 1
71-370 001-40	6 - 3	91-069 105-25	3 - 5	91-160 686-15	3 - 4	91-229 069-75/895	7 - 1
71-370 002-92	6 - 6	91-069 809-05	3 - 1	91-160 692-05	3 - 4	91-229 070-70/895	7 - 1
71-370 003-94	6 - 1	91-100 055-25	3 - 13	91-160 745-05	3 - 9	91-229 071-25	7 - 1
71-520 000-56	3 - 17	91-100 281-25	3 - 12	91-160 750-15	3 - 10	91-229 072-45	7 - 1
71-520 005-15	3 - 8	91-100 284-25	3 - 5, 3 - 13	91-160 761-91	3 - 10	91-229 073-71/895	7 - 1
71-520 006-01	6 - 5	91-118 098-25	3 - 12	91-160 781-05	3 - 16	91-229 074-05	7 - 1
71-523 555-63	6 - 3	91-118 682-05	3 - 12	91-160 840-25	3 - 5	91-229 075-45	7 - 1
71-590 007-21	6 - 5	91-118 683-05	3 - 12	91-160 875-05	3 - 3	91-229 076-75/698	7 - 1
71-590 007-35	6 - 7	91-118 685-05	3 - 12	91-160 876-05	3 - 9	91-229 077-72/895	7 - 1

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-229 078-25	7 - 1	91-267 264-25	3 - 1	91-269 013-05	3 - 2	91-269 109-05	5 - 1
91-229 080-25	7 - 1	91-267 567-05	3 - 3	91-269 016-75/893	3 - 1	91-269 111-01	3 - 10
91-229 081-25	7 - 1	91-267 579-15	3 - 3	91-269 017-01	3 - 2	91-269 131-15	3 - 1
91-229 123-25	7 - 1	91-267 580-15	3 - 3	91-269 027-11	3 - 6, 3 - 15, 6 - 3	91-269 142-91	3 - 16
91-229 124-25	7 - 1	91-267 692-11	3 - 3	91-269 029-91	3 - 15	91-269 145-75/751	3 - 14
91-229 125-25	7 - 1	91-267 712-92	3 - 2	91-269 031-05	3 - 15	91-269 146-12	5 - 1
91-229 126-25	7 - 1	91-267 713-05	3 - 2	91-269 032-02	3 - 15	91-269 146-15	5 - 1
91-229 127-25	7 - 1	91-267 752-05	3 - 13	91-269 038-04/001	3 - 17	91-269 168-01	3 - 9
91-229 128-25	7 - 1	91-267 810-05	3 - 2	91-269 043-02	3 - 11	91-269 171-05	3 - 9
91-229 129-25	7 - 1	91-267 811-05	3 - 2	91-269 046-91	6 - 3	91-269 172-91	3 - 9
91-262 196-05	3 - 15	91-267 824-25	10 - 1	91-269 047-15	6 - 3	91-269 175-25	3 - 11
91-262 385-75/893	6 - 5	91-267 825-25	10 - 1	91-269 048-91	3 - 17	91-269 179-01	3 - 9
91-262 552-12	3 - 17	91-267 826-25	10 - 1	91-269 049-05	3 - 17	91-269 181-91	3 - 7
91-266 397-01	3 - 12	91-267 827-22	10 - 1	91-269 050-92	3 - 17	91-269 184-05	3 - 7
91-266 642-15	3 - 9, 3 - 17	91-267 831-25	10 - 1	91-269 056-11	3 - 10	91-269 189-91	5 - 1
91-266 757-05	3 - 11	91-267 832-25	10 - 1	91-269 058-01	3 - 15	91-269 195-15	3 - 10
91-267 000-91	3 - 2	91-267 873-15	3 - 4	91-269 061-92	3 - 6	91-269 196-11	3 - 3
91-267 001-15	3 - 10	91-267 876-05	3 - 15	91-269 062-91	3 - 7	91-269 210-11	3 - 13
91-267 004-15	3 - 10	91-267 892-15	3 - 4	91-269 072-15	3 - 7	91-269 218-35	3 - 13
91-267 017-91	3 - 5	91-267 907-15	3 - 9	91-269 073-01	3 - 9	91-269 219-91	3 - 16
91-267 018-05	3 - 9	91-267 909-01	3 - 9	91-269 076-91	3 - 3	91-269 223-15	3 - 16
91-267 102-15	3 - 7	91-267 924-15	3 - 9	91-269 078-05	3 - 3	91-269 224-91	3 - 14
91-267 107-91	3 - 7	91-267 926-01	3 - 9	91-269 079-12	3 - 4	91-269 226-15	3 - 14
91-267 137-05	3 - 5	91-267 928-05	3 - 9	91-269 083-91	3 - 11	91-269 227-91	3 - 14
91-267 206-25	10 - 1	91-267 929-15	3 - 9	91-269 084-21	3 - 11	91-269 231-01	3 - 14
91-267 208-25	10 - 1	91-267 930-05	3 - 9	91-269 086-02	3 - 11	91-269 240-91	3 - 14
91-267 209-25	10 - 1	91-267 931-15	3 - 9	91-269 087-12	3 - 11	91-269 243-91	3 - 14
91-267 210-25	10 - 1	91-267 965-05	3 - 10	91-269 088-91	3 - 7	91-269 245-91	3 - 14
91-267 211-25	10 - 1	91-267 966-12	3 - 10	91-269 090-92	3 - 7	91-269 248-05	3 - 14
91-267 218-20	10 - 1	91-267 975-11	3 - 9	91-269 098-01	3 - 16	91-269 252-71/698	3 - 1
91-267 219-20	10 - 1	91-267 990-05	3 - 9	91-269 101-91	3 - 16	91-269 253-91	3 - 14
91-267 223-20	10 - 1	91-269 003-91	3 - 6	91-269 107-91	6 - 1	91-269 255-05	3 - 3
91-267 251-05	3 - 14	91-269 012-91	3 - 2	91-269 108-15	6 - 1	91-269 256-05	3 - 3

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-269 261-91	3 - 3	91-269 353-71/895	3 - 1	96-700 572-15	3 - 14		
91-269 262-91	5 - 1	91-269 354-71/895	3 - 1	99-134 014-05	3 - 14		
91-269 266-05	3 - 13	91-269 355-05	3 - 14	99-134 408-91	3 - 1		
91-269 268-05	3 - 9	91-269 481-91	3 - 11	99-134 794-05	3 - 1		
91-269 269-05	3 - 9	91-269 903-71/895	3 - 10	99-135 298-91	3 - 9		
91-269 271-25	3 - 1	91-269 912-75/895	3 - 10	99-136 546-91	4 - 1		
91-269 280-91	3 - 13	91-269 924-05	3 - 9	99-136 778-91	3 - 12		
91-269 281-35	3 - 13	91-269 926-05	3 - 9	99-136 854-55	6 - 5, 6 - 7		
91-269 282-05	3 - 13	91-269 944-01	3 - 9	99-137 028-05	3 - 1		
91-269 283-91	3 - 13	91-269 952-91	3 - 9	99-137 151-45	3 - 12		
91-269 284-05	3 - 13	91-269 985-90	3 - 1	99-137 196-05	6 - 5		
91-269 285-05	3 - 13	91-291 133-91	3 - 11	99-137 272-05	3 - 9		
91-269 286-15	3 - 13	91-291 400-91	3 - 8	99-137 275-91	3 - 9		
91-269 287-01	3 - 13	91-291 442-91	6 - 6	99-137 284-91	5 - 1		
91-269 289-01	3 - 13	91-291 692-91	3 - 17	99-137 354-91	5 - 1		
91-269 293-92	3 - 6	91-291 718-91	6 - 8				
91-269 295-92	3 - 6	91-291 719-91	6 - 8				
91-269 296-91	3 - 4	91-291 720-91	6 - 1				
91-269 300-91	3 - 8	91-291 721-91	6 - 2				
91-269 301-05	3 - 8	91-291 732-91	6 - 3				
91-269 302-15	3 - 17	91-291 862-91	6 - 8				
91-269 304-91	3 - 7	91-291 898-91	6 - 1				
91-269 306-71/893	3 - 1	91-291 899-91	6 - 7				
91-269 307-91	3 - 4	91-700 113-25	10 - 1				
91-269 325-25	3 - 5	91-700 226-15	3 - 13				
91-269 332-91	3 - 2	91-700 249-15	3 - 13				
91-269 333-91	3 - 2	91-700 262-25	10 - 1				
91-269 334-91	3 - 8	91-700 335-25	3 - 1				
91-269 335-91	3 - 8	91-700 388-15	3 - 11				
91-269 336-91	6 - 2	91-700 689-15	3 - 14				
91-269 340-90	3 - 17	91-700 999-15	3 - 4				
91-269 342-05	3 - 11	95-215 000-05/099	3 - 9				
91-269 352-71/895	3 - 1	95-665 735-91	9 - 1				

**PFAFF**


**3119**

Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts

Composition des sous-classes


Composición de las subclases



Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Teile-Nr. Part No. Nº de piezas Nº de pieza
1 - 8	91-202 320-93/001
1 - 5	91-267 039-91
1	91-267 007-91
2 - 3	91-267 002-91
3	91-267 004-15

Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Teile-Nr. Part No. Nº de piezas Nº de pieza
4	91-163 711-15
5	91-267 036-05
6	91-020 241-04/004
7	91-267 742-04/002
8	91-267 212-23/001

-1/52




Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Teile-Nr. Part No. Nº de piezas Nº de pieza
1 - 9	91-202 324-93/001
1 - 5	91-267 039-91
1	91-267 007-91
2 - 3	91-267 002-91
3	91-267 004-15
4	91-163 711-15

Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Teile-Nr. Part No. Nº de piezas Nº de pieza
5	91-267 036-05
6	91-120 748-04/001
7	91-267 743-04/002
8	91-267 212-23/001
9	91-267 062-05




-2/51



Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Teile-Nr. Part No. Nº de piezas Nº de pieza
1 - 8	91-202 321-93/001
1 - 5	91-267 411-91
1	91-267 424-91
2 - 3	91-267 422-91
3	91-267 004-15

Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Teile-Nr. Part No. Nº de piezas Nº de pieza
4	91-163 711-15
5	91-267 423-05
6	91-020 241-04/006
7	91-267 742-04/002
8	91-267 212-23/001


-2/53



Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Teile-Nr. Part No. Nº de piezas Nº de pieza	Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Teile-Nr. Part No. Nº de piezas Nº de pieza
1 - 8	91-202 362-93/001	4	91-163 711-15
1 - 5	91-269 322-91	5	91-267 423-05
1	91-269 323-91	6	91-020 241-04/006
2 - 3	91-267 422-91	7	91-267 742-04/003
3	91-267 004-15	8	91-267 212-23/002



-2/62




Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Teile-Nr. Part No. Nº de piezas Nº de pieza
1 - 13	91-202 430-00/001
1 - 5	91-269 475-91
1	91-269 476-91
2 - 3	91-267 422-91
3	91-267 004-15
4	91-163 711-15
5	91-267 423-05
6	91-020 241-04/006

Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Teile-Nr. Part No. Nº de piezas Nº de pieza
7	91-269 477-04/003 [60]
8	91-269 478-23/001 [60]
9	91-269 328-21
10	11-173 090-15
11	91-296 479-04/001 [22] [60]
12	91-267 062-05 [22] [60]
13	91-120 748-04/001 [22] [60]



-2/63




Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Teile-Nr. Part No. Nº de piezas Nº de pieza
1 - 13	91-202 408-00/001
1 - 5	91-269 346-91
1	91-269 347-91
2 - 3	91-267 422-91
3	91-267 004-15
4	91-163 711-15
5	91-267 423-05
6	91-020 241-04/006

Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Teile-Nr. Part No. Nº de piezas Nº de pieza
7	91-269 473-04/001 [60]
8	91-269 364-23/001 [60]
9	91-269 328-21
10	11-173 090-15
11	91-296 474-04/001 [22] [60]
12	91-267 062-05 [22] [60]
13	91-120 748-04/001 [22] [60]



-3/51




Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Teile-Nr. Part No. Nº de piezas Nº de pieza
1 - 8	91-202 322-93/001
1 - 5	91-267 296-91
1	91-267 012-91
2 - 3	91-267 010-91
3	91-267 004-15

Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Teile-Nr. Part No. Nº de piezas Nº de pieza
4	91-163 711-15
5	91-267 037-05
6	91-020 241-04/012
7	91-267 742-04/003
8	91-267 212-23/002




-4/51



Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Teile-Nr. Part No. Nº de piezas Nº de pieza	Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Teile-Nr. Part No. Nº de piezas Nº de pieza
1 - 8	91-202 323-93/001	4	91-163 711-15
1 - 5	91-267 450-91	5	91-267 449-05
1	91-267 446-91	6	91-020 241-04/017
2 - 3	91-267 451-91	7	91-267 742-04/003
3	91-267 004-15	8	91-267 212-23/002




**Buttonhole cut thru knife is  
# 91-020241-04/...**



<b>Length</b>	<b>6.4mm /001</b>	<b>Length</b>	<b>33.3mm /013</b>
	<b>9.5mm /002</b>		<b>35.0mm /014</b>
	<b>11.0mm /003</b>		<b>36.5mm /015</b>
	<b>12.7mm /004</b>		<b>38.1mm /016</b>
	<b>14.0mm /005</b>		<b>39.7mm /017</b>
	<b>16.0mm /006</b>		
	<b>17.5mm /007</b>		
	<b>19.0mm /008</b>		
	<b>22.2mm /009</b>		
	<b>25.4mm /010</b>		
	<b>28.6mm /011</b>		
	<b>31.7mm /012</b>		

**Buttonhole knife for cutting against a block**

is # 91-120748-04/...



<b>Length</b>	<b>6.4mm /005</b>
	<b>9.5mm /006</b>
	<b>11.0mm /007</b>
	<b>12.7mm /001</b>
	<b>14.0mm /002</b>
	<b>16.0mm /003</b>
	<b>17.5mm /011</b>
	<b>19.0mm /004</b>
	<b>22.2mm /012</b>
	<b>25.4mm /013</b>
	<b>28.6mm /014</b>
	<b>31.7mm /015</b>

**PFAFF**