

Teileliste und Näheinrichtungen
Spare Parts List and Sewing Equipment

550 - 8 - 2

DÜRKOPP ADLER AG


Postfach 17 03 51, D-33703 Bielefeld • Potsdamer Straße 190, D-33719 Bielefeld
Telefon (05 21) 9 25-0 • Telefax (05 21) 9 25 24 35

Teileliste und Näheinrichtungen


Spare Parts list and Sewing Equipment

550 - 8 - 2

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Armwelle	1	Arm shaft
Fußlüftung	2	Foot lifting
Fadenspannung	3	Thread tension
Stichsteller	4	Stitch regulator
Greifergehäuse	5	Hook casting
Kantenführungsapparat	6	Edge guiding unit
Schmierung	7	Lubrication
Schmierung	8	Lubrication
Puller	9, 10	Puller
Beipack	11	Accessories
Garnständer, Wartungseinheit	12	Thread unwinder, Conditioning unit
Tischplatte, Formtisch	13	Table plate, Form table
Gestell, Schubkasten	14	Stand, Drawer
Pneumatische Schalteinrichtung	15	Pneumatic switch
Pneumatische Lüftung	16	Pneumatic lifting
Nähantrieb	17	Motor
Nähleuchten	18	Sewing light
Kantenanschlag	19	Edge buffer
Näheinrichtung	20	Sewing Equipment
Pläne		Plans



Nur bis 7. 95
Only up to 7 / 95



Tafel/ Table: 001

Seite/ Page: 1 von/ of 2

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
0		Armwelle Arm shaft	Arm shaft
1	0556 000007	Filtzteil *	Felt *
2	0171 000013	Armwellenlager kpl. (Pos.3)	Arm shaft bearing cpl. (with pos.3)
3	211 000307b	Sprengring	Spring ring
4	0211 000316	Armlager kpl. (mitte)	Arm bearing cpl.
5	0171 000037	Oelrohr *	Oil pipe *
6	9840 120025	Bef.-Schelle	Fastening clip
7	0171 001502	Armwelle kpl. (mit Pos. 8 19, 21, 22, 48, 93)	Arm shaft cpl. (with pos. 8, 19, 21, 22, 48, 93)
8	0171 000050	Armwelle	Arm shaft
9	0171 000051	Oelpumpe kpl. (mit Pos 10 bis 18) *	Oil pump cpl. (with pos. 10 up to 18) *
10	0171 000052	Exzenter kpl. (mit Pos 11) *	Eccentric cpl. (with pos. 11) *
11	0541 001395	Gew.-Stift *	Threaded stud *
12	0171 000055	Pumpenlager kpl. (mit Pos 13) *	Bearing cpl. (with pos. 13) *
13	0742 043058	Zylinderstift *	Pin *
14	0171 000058	Pumpenkolben *	Pump plunger *
15	0171 000059	Druckfeder *	Pressure spring *
16	0171 000060	Schelle *	Fastening clip *
17	0999 240389	Schlauchtülle *	Hose nozzle *
18	0171 000062	Spritzschutz *	Covering cap *
19	0171 000068	Spritzring	Ring
20	9204 201658	Linsenschraube	Fillister head screw
21	0998 860960	O-Ring	O-ring
22	931 001963K	Kurbelzapfen kpl. mit Pos 23 bis 27)	Crank pin cpl. with pos. 23 up to 27)
23	0931 001963	Kurbelzapfen	Crank pin
24	931 001982a	Rolle	Roll
25	0931 001980	Nadelrolle	Steel needle
26	0902 000131	Schraube	Screw
27	0933 000105	Anlageplatte	Clip-on plate
28	0171 000078	Handradflansch **	Flange **
29	0211 000361	Rillenkugellager	Grooved ball bearing
30	9129 016060	Sprengring	Spring ring
31	0171 000086	Zahnriemenrad **	Toothed belt wheel **


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
32	0246 001049	Zyl.-Schraube **	Cyl.-head screw **
33	9202 002473	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
34	K999 211020	Schwingmetall **	Rubber-metal connect. **
35	9204 201711	Schraube **	Cyl.-head screw **
36	0171 000094	Klemmring **	Clamping ring **
37	9205 102808	Gew.Sift	Threaded stud
38	0171 000097	Handrad	Hand wheel
39	9204 201968	Linsenschraube	Fillister head screw
40	0933 000075	Haltefeder	Leaf spring
41	9204 201648	Linsenschraube	Fillister head screw
42	0211 000355	Zahnriemen	Toothed belt
43	0171 000112	Nadelstangenbuchse ()	Needle bar bush (below)
44	0931 001961	Nadelstangenbuchse ()	Needle bar bush (above)
45	0171 000115	Verschlußkappe	Plastic sleeve
46	0941 000095	Nadelstange kpl. (Pos. 47)	(Needle bar cpl. (with pos. 47)
47	0570 010007	Gummistopfen	Rubber plug
48	0171 000131	Kreuzschubführung kpl (mit Pos. 22 und 49 - 52)	Crossing thrust cpl. (with pos. 22 and 49 up to 52)
49	0171 000133	Kreuzschubführung	Crossing thrust
50	9204 201668	Linsenschraube	Fillister head screw
51	0931 001985	Führungsstück	Guide piece
52	0702 000073	Gew.-Stift	Threaded stud
53	0171 000141	Dochtklammer, kpl.	Holding clamp, cpl.
54	0171 000241	Kappe kpl. (mit Pos. 55 56) *	Cap cpl. (with pos. 55 up to 56) *
55	0931 001980	Lagernadel *	Steel needle *
56	0271 000324	Buchse	Bush
57	0933 000273	Lager, kpl. (vorn)	Bearing cpl. (in front)
58	0933 000275	Filtzteil	Felt
59	0650 000347	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
60	0271 000504	Lagerbuchse kpl. (Pos. 61 und 62)	Bearing cpl. (with pos. 61 and 62)
61	211 000305a	Filtzteil	Felt
62	0211 000106	Filtzteil	Felt

Tafel/ Table: 001

Seite/ Page: 2 von/ of 2

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
63	0216 000052	Gew.-Stift	Threaded stud
64	933 000282k	Nadellager kpl. (mit Pos 65)	Bearing cpl. (with pos. 65)
65	933 000284a	Filzteil	Felt
66	0933 000287	Unterwelle	Lower shaft
67	0171 000541	Exzenter kpl.(mit Pos.	Eccentric cpl. (with 68) pos. 68)
68	0223 000648	Gew.-Stift	Threaded stud
69	0212 000627	Stellingring kpl. (mit Pos 70)	Set collar cpl. (with pos. 70)
70	0570 000055	Gew.-Stift	Threaded stud
71	211 000141a	Zahnriemenrad kpl. (Pos. 72)	Toothed belt wheel cpl. (with pos.72)
72	9205 102788	Gew.-Stift	Threaded stud
73	0933 000356	Lager	Bearing
74	58890350	Runddocht	Oil wick
75	0744 009946	Gew.-Stift	Threaded stud
76	0933 000359	Welle	Shaft
77	0945 000554	Hubstange kpl. (mit Pos 78)	Lifting rod cpl. (with pos. 78)
78	0531 000471	Gew.-Stift	Threaded stud
79	0933 000361	Zahnrad kpl. (mit Pos 80)	Gear wheel cpl. (with pos. 80)
80	0702 000020	Gew.-Stift	Threaded stud
81	0933 022873	Geberscheibe	Take-up lever disc
82	0147 000203	Gew.-Stift	Threaded stud
83	933 000373b	Trägerblech	Backing plate
84	0933 001452	Niederhalter kpl.	Holding down clamp cpl.
85	0933 079777	Feder	Spring
86	0933 001460	Feder	Spring
87	9203 003648	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
88	933 000521a	Oelleder kpl. (mit Blattfeder)	Leaf spring cpl.
89	9204 201648	Linsenschraube	Fillister head screw
90	933 000344a	Gehäusedeckel	Casing cover
91	0933 000345	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
92	9203 003668	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
93	0171 001503	Kurbel kpl. (mit Pos.	Crank cpl. (with pos.

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		94 95)	94 and 95)
94	933 000040a	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
95	0244 000700	Gew.-Stift	Threaded stud
96	0171 001512	Einstellring **	Adjusting ring **
97	0211 000133	Schubstange	Push rod
98	0211 000069	Bolzen	Bolt
99	0211 000117	Exzenter kpl. (mit Pos 100)	Eccentric cpl. (with pos. 100)
100	0223 000652	Gew.-Stift	Threaded stud
101	0941 004593	Nadelkloben kpl. (mit Pos 102-106)	Needle block cpl. (with pos. 102 up to 106)
102	0941 004594	Nadelkloben	Needle block
103	0291 000105	Gew.-Stift	Threaded stud
104	0291 000159	Fadenführung	Threaded guide
105	9203 312421	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
106	0570 010373	Scheibe	Washer
107	0271 000080	Handradflansch	Flange
108	0171 001509	Zahnriemenrad	Toothed belt wheel
109	9202 002473	Linsenschraube **	Fillister head screw **
110	9202 002388	Zyl.-Schraube **	Cyl.head screw **
111	0171 000007	Dochthalter	Wick holder
112	0273 000006	Filzteil	Felt
113	0933 000359	Welle	Shaft
114	0911 000478	O-Ring	O-Ring
		* Verwendet bis 7. 95	* Used only up to 7 / 95
		Nur für Reparatur Maschinen)	(for repair old machines only)
		** bis 3. 95	** Used only up to 3 / 95
		Nur für Reparatur Maschinen)	(for repair old machines only)
		Fußlüftung Foot lifting	




Tafel/ Table: 002

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	211 000432a	Stoffstangenbuchse	Foot bar bush
2	0273 000163	Stoffstange	Foot bar
3	9203 100631	Flachkopfschraube	Fillister head screw
4	0271 000166	Lüfterkloben	Lifting block
5	9203 313671	Senkschraube	Countersunk screw
6	0211 000439	Druckfeder	Pressure spring
7	0211 000440	Halbrundniet	Guide bolt
8	0211 000427	Regulierbuchse	Regulating bush
9	0219 000185	Winkelhebel kpl. ()	Bent lever cpl. (in front)
10	0211 000420	Zapfenschraube	Shank screw
11	9300 002119	Sicher.-Scheibe	Lock washer
12	211 000100a	Sicher.-Scheibe	Lock washer
13	0171 000186	Lüfterlasche	Lifter fish plate
14	0265 002032	Zugfeder	Draw bar
15	0171 000187	Blattfeder	Leaf spring
16	9204 201658	Linsenschraube	Fillister head screw
17	0171 000248	Buchse	Bush
18	0792 007584	O-Ring	O-ring
19	0271 000662	Winkelhebel kpl. (Pos. 28 und 29)	Bent lever cpl. (with pos. 28 and 29)
20	0271 000667	Kniehebelachse	Knee lever axle
21	0265 000289	Sicher.-Scheibe	Lock washer
22	0271 000669	Klammer	Cramp wire
23	0219 000840	Drehfeder	Torsion spring
24	0933 000540	Lagerbolzen	Bolt
25	0223 000245	Gew.-Stift	Threaded stud
26	9300 002119	Sicher.-Scheibe	Lock washer
27	0244 014611	Hebel kpl.	Lever cpl.
28	9231 110128	6kt.Mutter	Hexagonal nut
29	9205 024358	Gew.-Stift	Threaded stud
30	0171 000185	Lüfterzugdraht (senk- recht)	Lifting pulling wire (vertical)
31	0273 000180	Zugdraht (waagerecht)	Pulling wire (horizontal)
32	0219 000193	Winkelhebel (hinten)	Bent lever (rear)
		Fadenspannung	Thread tension

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------




Tafel/ Table: 003

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0171 000192	Fadenführung	Thread guide
2	0271 000223	Linsenschraube	Fillister head screw
3	0271 000226	Kopfdeckel	Face cover
4	0271 000227	O-Ring	O-ring
5	9202 002473	Linsenschraube	Fillister head screw
6	0271 000232	Druckknopf	Pressure pin
7	0216 000224	O-ring	O-ring
8	0171 000222	Fadenhebelschutz	Guard bow
9	0171 000223	Klemmstück	Clamping piece
10	9204 201668	Linsenschraube	Fillister head screw
11	0171 000227	Fadenführung	Thread guide
12	9204 201658	Linsenschraube	Fillister head screw
13	9330 000088	Scheibe	Washer
14	0933 000562	Fadenrinne kpl. (Pos. 16)	Thread channel cpl. (with pos. 16)
15	9330 000088	Scheibe	Washer
16	0211 000198	6kt.-Mutter	Hexagonal nut
17	0933 000156	Fadenführung	Thread guide
18	0216 000239	Senkschraube	Countersunk screw
19	0171 003004	Spannungsplatte, V (Pos. 20)	Tension hearer cpl. (Pos. 20)
20	0942 010036	Spannstift	Clamping sleeve
21	0171 003041	Spannung kpl. (Ober- faden (mit Pos. 23 bis 28 und 30)	Tension cpl. (upper thread) (with pos. 23 up to 28 and 30)
22	0171 003042	Spannung kpl. (Unter- faden (mit Pos. 25 bis 27, 29 und 30)	Tension cpl. (lower thread) (with pos. 23 up to 27, 29, 30)
23	0171 003010	Fadenführung	Thread guide
24	9231 110108	6kt.-Mutter	Hexagonal nut
25	0171 003043	Spannungsbolzen	Tension bolt
26	0211 050214	Spannungsscheibe	Tension washer
27	0271 000199	Stegscheibe	Stay disc
28	0055 000400	Spannungsfeder (Ober- faden)	Tension spring (upper thread)
29	0004 000079	Spannungsfeder ()	Tension spring (lower thread)

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
30	0271 000238	Stellknopf	Adjusting pin
31	0171 003011	Spannungsbolzen *	Tension bolt *
32	0271 000210	Spannungsfeder () *	Tension spring (upper thread) *
33	0271 000206	Schleppmutter*	Special nut *
34	0271 000207	Scheibe *	Washer *
35	0271 000204	Skalaknopf *	Scala wheel *
36	0271 000205	Scheibe *	Washer *
37	0271 000208	Federscheibe *	Spring washer *
38	9203 100021	Flachkopfschraube *	Fillister head screw *
39	0171 003008	Spannung kpl. (Ober- faden mit Pos. 23, 24 26, 27, 31 bis 38) *	Tension cpl. (upper thread)(with pos. 23, 24, 26, 27, 31 up to 38) *
40	0171 003009	Spannung kpl. (Unter- faden (mit Pos. 23, 24 26, 27, 31, 33 bis 38 41) *	Tension cpl. (lower thread) (with pos. 23, 24, 26, 27, 31, 33 up to 38 and 41) *
41	Z116 006841	Spannungsfeder () *	Tension spring (lower thread) *
42	0271 000298	Senkschraube	Countersunk screw
43	0171 000231	Fadenführung	Threaded guide
44	9204 201658	Linsenschraube	Fillister head screw
45	0933 079155	Scheibe	Washer
46	0271 000011	Klammer	Cramp
47	9204 201648	Linsenschraube	Fillister head screw
48	0173 000207	Armdeckel	Face plate
49	1001 001162	Stopfen	Plug
50	0271 000300	Dichtung	Lining
51	0216 000288	Gummipuffer	Plug
52	0271 000298	Senkschraube * Auf Wunsch! Teile Fadenspannung Skalaknopf Stichsteller	Counter sunk screw * On request! Parts for thread tension with scala wheel Stitch regulator



Tafel/ Table: 004

Seite/ Page: 1 von/ of 2

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0171 000593	Schubwelle	Push shaft
2	1001 001162	Hutstopfen	cap
3	0171 000597	Lagerbuchse	Bearing bush
4	0211 000045	Lagerbuchse	Bearing bush
5	0223 000245	Gew.-Stift	Threaded stud
6	0212 000627	Stellring kpl.	Set collar cpl.
7	0570 000055	Gew.-Stift	Threaded stud
8	0171 000613	Hubwelle	Lifting shaft
9	9203 003678	Zyl.-Schraube	Cyl.- head screw
10	0171 000597	Lagerbuchse	Bearing bush
11	0211 000045	Lagerbuchse	Bearing bush
12	0223 000245	Gew.-Stift	Threaded stud
13	0271 001612	Stichstellerkloben kpl.	Stitch regulator block cpl.
14	211 000100a	Sicher.-Scheibe	Lock washer
15	0271 001207	Achse	Axle
16	0650 000292	Zyl.-Schraube	Cyl.- head screw
17	9300 002119	Sicher.-Scheibe	Lock washer
18	0271 000308	Verbindungsstange	Linking rod
19	0171 001532	Einstellvorrichtung kpl (mit Pos. 20 bis 37)	Adjusting device cpl. (with pos. 20 up to 37)
20	0171 001534	Platte kpl.	Plate cpl.
21	0271 001628	Schnecke kpl.	Worm cpl.
22	0271 001635	Stellrad kpl.	Adjusting wheel cpl.
23	0271 001639	Gew.-Stift	Threaded stud
24	0271 001642	Rasterscheibe	Stop disc
25	0271 001643	Federscheibe	Spring washer
26	9204 201968	Linsenschraube	Fillister head screw
27	556 000821a	Scheibe	Washer
28	0273 000312	Zeiger	Pointer disc
29	0271 001654	Klemmkloben	Clamping block
30	0271 001655	Senkschraube	Counter sunk screw
31	0295 000885	Zyl.-Stift	Cyl. pin
32	9202 002493	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
33	0271 001663	Anschlagwinkel kpl.	Stop angle, cpl.
34	0171 001573	Kloben kpl. (mit Pos 35)	Block cpl. (with pos. 35)
35	0244 014621	Stopfen	Plug


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
36	9205 102188	Gew.-Stift	Threaded stud
37	0271 001667	Druckfeder	Pressure spring
38	0271 000298	Senkschraube	Counter sunk screw
39	0211 000059	Stichsteller kpl. (Pos. 40, 43, 44, 46, 88 und 89)	Stitch regulator cpl. (with pos. 40, 43, 44, 46, 88 and 89)
40	0211 000060	Stichsteller kpl. (Pos. 41 und 42)	Stitch regulator cpl. (with pos. 41 and 42)
41	0271 000297	Senkschraube	Counter sunk screw
42	0211 000062	Bolzen	Bolt
43	0211 000069	Bolzen	Bolt
44	0265 000601	Gabelhebel kpl. (mit Pos 45)	Forked lever cpl. (with pos. 45)
45	9202 002483	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
46	0211 000134	Schubstange	Push rod
47	0211 000117	Schubexzenter kpl. (Pos. 48)	Push eccentric cpl. (with pos. 48)
48	0223 000652	Gew.-Stift	Threaded stud
49	0933 000449	Stichstellerkulissee	Stitch regulator lever
50	0211 000088	Gleitsteine	Sliding block
51	0271 000645	Führungsbolzen	Guiding bolt
52	0271 000647	6kt.-Schraube	Hexagonal screw
53	0271 000651	Klemmhebel kpl.	Clamping lever cpl.
54	9202 003178	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
55	0933 001462	Hebel	Lever
56	0246 001049	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
57	0933 001465	Bolzen	Bolt
58	9231 110058	6kt.-Mutter	Hexagonal nut
59	9330 000088	Scheibe	Washer
60	0933 001469	Winkel	Angle
61	0270 000631	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
62	0933 001471	Lasche	Shackle
63	0933 001472	Lasche	Shackle
64	0939 000394	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
65	9330 200098	Scheibe	Washer
66	211 000100a	Sicher.-Scheibe	Lock washer
67	0650 000072	Scheibe	Washer
68	0933 001478	Fadenführung	Thread guide

Tafel/ Table: 004

Seite/ Page: 2 von/ of 2

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
69	746 000987a	Zugfeder	Draw spring
70	0933 001545	Pumpe kpl. (mit Pos. 71 72, 75)	Pump cpl. (with pos. 71, 72, 75)
71	0933 001555	Blattfeder	Leaf spring
72	0933 001556	Winkel	Angle
73	9204 201658	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
74	9330 110098	Scheibe	Washer
75	9203 100631	Flachkopfschraube	Fillister head screw
76	0933 000427	Transporteurträger kpl. (Pos. 77, 78, 80, 82, 83, 84 und 88)	Feed dog carrier cpl. (with pos. 77, 78, 80, 82, 83, 84 and 88)
77	0211 000075	Lagerbolzen	Bearing bolt
78	0933 000430	Stützschrabe	Supporting screw
79	0223 000669	Gew.-Stift	Threaded stud
80	0933 000422	Schubhebel kpl. (Pos. 79 und 81)	Push lever cpl. (with pos.79 and 81)
81	9202 002483	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
82	0211 000162	Gleitstein	Sliding block
83	265 000561K	Hubhebel kpl. (mit Pos 85)	Lifting lever cpl. (with pos. 85)
84	0213 000517	Lagerbolzen	Bearing bolt
85	9202 002473	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
86	0945 000601	Hubstange kpl. (mit Pos 87)	Lifting block cpl. (with pos. 87)
87	0531 000471	Gew.-Stift	Threaded stud
88	0211 000085	Dochthalter	Wick holder
89	0211 000089	Drahtstift	Wire pin
90	0272 000708	Klammer	Cramp
91	0272 000709	Filzteil Greifergehäuse	Felt Hook casting
292	0933 000292	Gehäuse kpl. (Pos. 2 bis 12 und 19 bis 22)	Casing cpl. (with pos. 2 up to 12 and 19 up to 22)

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------




Tafel/ Table: 005

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
2	0933 000294	Gehäuse	Casing
3	9202 003178	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
4	0216 000051	O-ring	O-ring
5	0211 000633	Schauglas	Sight glass
6	933 000300K	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
7	0933 000301	Lager	Bearing
8	0223 005047	Gewindestift	Threaded stud
9	0933 000303	Abdeckblech	Covering plate
10	0265 000012	O-Ring	O-ring
11	0911 000339	Linsenschraube	Fillister head screw
12	0933 000307	Gehäusedeckel kpl. (Pos.13 bis 18)	Casing cover cpl. (with pos.13 up to 18)
13	0933 000308	Gehäusedeckel	Casing cover
14	0933 000309	Lager	Bearing
15	0223 005047	Gewindestift	Threaded stud
16	0933 000311	Nutring	Grooved ring
17	0933 000312	Abdeckblech	Covering plate
18	9203 213031	Senkschraube	Countersunk screw
19	0933 000314	O-Ring	O-ring
20	9202 002073	Zyl.-Schraube	Cyl.- head screw
21	9330 000088	Scheibe	Washer
22	933 000318K	Lagerschwinge kpl. (Pos. 23 bis 25)	Rocker cpl. (with pos. 23 up to 25)
23	0211 000408	Nadelkäfig	Needle cage
24	0933 000324	Sicher.-Scheibe	Safety collar
25	0216 000288	Gummistopfen	Rubber plug
26	0933 000326	Greiferbock kpl. (Pos. 27 bis 29)	Hook block cpl. (with pos. 27 up to 29)
27	0911 000092	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
28	0216 000046	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
29	0270 000256	Gewindestift	Threaded stud
30	0933 000337	Greifer	Hook
31	0933 000332	Nadelschutz kpl. (Pos. 32 bis 35)	Needle guard cpl. (with pos. 32 up to 35)
32	0933 000333	Nadelschutzträger	Needle guard carrier
33	0933 000334	Nadelschutz	Needle guard
34	9202 001668	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
35	9330 000068	Scheibe	Washer

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
36	0933 005550	Taumenbolzen kpl.	Rocker bolt cpl.
37	0223 000646	Gewindestift	Threaded stud
38	0171 003082	Abdeckplatte	Covering plate
39	0171 003075	Abdeckplatte	Covering plate
40	0933 000377	Magnet	Solenoid
41	0933 000379	Schraube	Screw
42	9330 000088	Scheibe	Washer
43	9203 002414	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
44	0171 003073	Platte	Plate
45	0216 000134	Senkschraube	Counter sunk screw
46	0171 003083	Feder	Spring
47	0171 000751	Magnethalter	Solenoid holder
48	0271 000012	Zyl.-Schraube Kantenführungsapp.	Cyl.-head screw Edge guiding unit




Tafel/ Table: 006

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	N079 8652	App. Schieber	Slide
2	N079 008650	Gleitblech	Sliding plate
3	0265 008554	Senkschraube	Countersunk screw
4	N079 008641	Grundplatte kpl.	Base plate cpl.
5	9203 313738	Senkschraube	Countersunk screw
6	N079 008549	Zwischenblech	Intermediate plate
7	N079 008355	Trennstück	Dividing piece
8	N079 008356	Oberteil	Upper part
9	0911 000352	Spannungsfeder	Tension spring
10	0558 004232	Rändelmutter	Knurled nut
11	9231 000368	6kt.-Mutter	Hexagonal nut
12	N079 008331	Anschlag	Buffer
13	1001 009165	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
14	9330 000088	Scheibe	Washer
15	N079 008643A	Kloben kpl.	Block cpl.
16	9204 201827	Linsenschraube	Fillister head screw
17	N079 008042	Kipp-Klemmhebel	Clamping lever
18	N079 008636A	Buchse	Bush
19	9357 000090	Sicher.-Scheibe	Lock washer
20	9700 212028	Zylinder	Cylinder
21	9710 920011	Drosselventil	Throttle valve
22	0746 002208	Verb.-Stück	Connecting piece
23	9790 101010	Schw.-Verschraubung	Coupling screw
24	N079 008633	Winkel	Angle
25	9205 102168	Gew.-Stift	Threaded stud
26	9202 002483	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
27	9330 000097	Scheibe	Washer
28	9202 002063	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
29	N079 008644	Winkel	Angle
30	1001 009130	Linsenschraube	Fillister head screw
31	N079 008648	Abdeckung	Cover plate
32	N079 008321	Anschlag	Buffer
33	N900 000596	Unterlegplatte	Plate
34	9203 100631	Flachkopfschraube	Fillister head screw
35	0420 000328	Gewindestift	Threaded stud
		Schmierung *	Lubrication *

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

Nur bis 7. 95
Only up to 7 / 95




Tafel/ Table: 007

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0171 000126	Entlüftungsventil *	Bleeder valve*
2	0271 000054	Lasche	Shackle
3	9204 202268	Linsenschraube	Fillister head screw
4	0171 000047	Öldrossel *	Oil throttling *
5	0211 000806	Stopfen *	Plug *
6	0219 000353	Linsenschraube	Fillister head screw
7	0933 001533	Ölbehälter	Oil container
8	0171 000152	Spritzblech *	Spraying sheet metal *
9	9204 202298	Zyl.-Schraube *	Cyl.head screw *
10	9204 201658	Linsenschraube *	Fillister head screw *
11	0291 000105	Gew.Stift *	Threaded stud *
12	0171 000242	Kappe *	Cap *
13	0933 001980	Stift *	Pin *
14	0211 000003	Ölrohr	Oil pipe
15	0244 000501	Anschlußstück	Connecting piece
16	0211 000257	Verschlusskappe	Cap
17	0211 000007	Verschlusskappe	Cap
18	0211 050248	Stützscharbe	Supporting screw
19	0939 002461	Ölwanne *	Oil tray *
20	0271 000706	Filterstück *	Filter piece *
21	0171 000065	Filter *	Filter *
22	9204 202298	Zyl.-Schraube *	Cyl.-head screw *
23	0211 000248	Scharnier	Hinge
24	0211 000249	Senkscharbe	Countersunk screw
25	0216 000134	Senkscharbe	Countersunk screw
26	0171 000061	Winkel *	Angle *
27	0999 240389	Schlauchnippel *	Hose sleeve *
		* Verwendet bis 7. 95	* Used only up to 7 / 95
		Nur für Reparatur	(for repair old
		Maschinen)	machines only)
		Schmierung	Lubrication

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------




Tafel/ Table: 008

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0791 000240	Ölwanne kpl. (mit Pos 2)	Oil tray cpl. (with Pos. 2)
2	0713 000302	Spanpl.-Schraube	Wood screw
3	0791 000239	Schlauchhalter	Hose holder
4	0933 001565	Sinterteil	Filter piece
5	0797 002016	Schlauchtülle	Hose nozzle
6	0933 001533	Ölbehälter	Oil container
7	0219 000353	Linsenschraube	Fillister head screw
8	0211 000013	Stopfen	Plug
9	0271 000054	Lasche	Shackle
10	9204 202268	Linsenschraube	Fillister head screw
11	0273 000006	Filzteil	Felt
12	0211 000248	Scharnier	Hinge
13	0211 000249	Senkschraube	Countersunk screw
14	0216 000134	Senkschraube	Countersunk screw
15	0211 000007	Verschlußkappe	Cap
16	0211 000257	Verschlußkappe	Cap
17	0211 000003	Ölrohr	Oil pipe
18	0244 000501	Anschlußstück	Connecting piece
19	0211 050248	Stützschraube	Supporting screw
20	0171 000711	Ölfangblech	Spraying sheet plate
21	9204 202268	Linsenschraube	Fillister head screw
22	0271 000314	Drahtstift	Wire pin
		Puller	Puller
22	0273 000243	Exzenter kpl. (Pos. 2)	Eccentric cpl. (with pos. 2)

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------




Tafel/ Table: 009

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
2	0223 000652	Gewindestift	Threaded stud
3	0273 000248	Schubstange	Push rod
4	0273 000256	Bolzen	Bolt
5	002 83083325	Filzteil	Felt
6	002 58890250	Öldocht	Oil wick
7	0273 000262	Zugstange	Draw bar
8	0273 000267	Schwinge	Link
9	0272 000143	Scheibe	Washer
10	0173 000272	Kloben	Block
11	0271 000756	Gewindestift	Threaded stud
13	0273 000283	Lagerbock kpl. (Teile)	Bearing block cpl. (2 parts)
14	9202 002483	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
15	9202 002918	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
16	0273 000293	Dochthalter	Wick holder
17	0273 000294	Lasche kpl. (Pos. 19)	Shackle cpl. (with pos. 19)
18	0273 000297	Buchse	Bushing
19	002 58890150	Öldocht	Oil wick
20	0273 000299	Buchse	Bushing
21	9203 313671	Senkschraube	Countersunk screw
22	0273 000307	Schnecke	Worm
23	0271 001643	Federscheibe	Leaf spring
24	0273 000312	Zeiger	Pointer disc
25	0271 001642	Rasterscheibe	Stop disc
26	556 000821a	Scheibe	Washer
27	0273 000317	Stellrad	Adjusting wheel
28	0271 001639	Gewindestift	Threaded stud
29	9204 201968	Linsenschraube	Fillister head screw
30	0273 000321	Schubstange kpl. (Pos. 31 u. 34)	Push rod cpl. (with pos. 31 and 34)
31	9203 003101	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
32	0792 008065	Paßfeder	Fitting washer
33	0273 002518	Gehäuse	Housing
34	0273 000325	Manschette	Junk piece
35	9330 000098	Scheibe	Washer
36	0271 000309	Zugfeder	Draw spring
		Puller	Puller

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination



Tafel/ Table: 010

Seite/ Page: 1 von/ of 2

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0273 000465	Bock	Block
2	0273 000469	Zapfenschraube	Locating screw
3	0742 040277	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
4	0273 000472	Welle	Shaft
5	0216 000656	Sicher. -Scheibe	Lock washer
6	0746 000789	Scheibe	Washer
7	0273 000478	Antriebsring	Driving ring
8	0271 000602	Filtzteil	Felt
9	0570 000138	Sicher.-Scheibe	Lock washer
10	0933 005615	Getrieberad	Gearing wheel
11	0147 000203	Gewindestift	Threaded stud
12	0933 005622	Druckfeder	Pressure spring
13	0933 005621	Federkappe	Spring cap
14	0933 005623	Getrieberolle	Gearing roll
15	0723 000013	Scheibenfeder	Fitting key
16	0273 000506	Lagerring	Bearing ring
17	0273 000515	Distanzscheibe	Distance plate
18	9202 002377	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
19	9202 002083	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
20	0273 000521	Nasenscheibe	Nose disc
21	0273 000524	Buchse	Bush
22	0212 004821	Anschlagschraube	Stop screw
23	0273 000530	Druckfeder	Pressure spring
24	0273 000534	Winkel	Angle
25	9202 002483	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
26	0273 000542	Rastring	Notched ring
27	0273 000548	Bolzen kpl.	Bolt cpl.
28	0273 000552	Federblech	Leaf spring
29	0246 004070	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
30	0273 000555	Puller-Koppel kpl. (. aus Pos. 81 bis 89 91, 92)	Puller-connection cpl. (cons. of pos. 81 up to 89, 91,92)
31	9202 002503	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
32	0273 000562	Lasche	Shackle
33	0742 041524	Nadellager	Needle bearing
34	9202 002057	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
35	0273 000577	Welle	Shaft
36	0273 000587	Lasche	Shackle


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
37	0945 000853	Ansatzschraube	Shoulder screw
38	0273 000590	Winkel	Angle
39	0744 001369	Nadelhülse	Needle sleeve
40	0273 000599	Buchse	Bush
41	0273 000600	Abdeckblech	Covering plate
42	9202 002377	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
43	0556 000895	Ansatzschraube	Shoulder screw
44	9330 900098	Scheibe	Washer
45	0933 005725	Transportrolle	Transport roll
46	0273 000617	Lasche kpl.	Shackle cpl.
47	9330 000088	Scheibe	Washer
48	0273 000629	Lasche	Shackle
49	0273 000637	Riemenschutz	Belt guard
50	9205 102188	Gewindestift	Threaded stud
51	9231 000378	6kt.-Mutter	Hexagonal nut
52	0273 000645	Zahnscheibe kpl. (mit Pos 53)	Toothed wheel cpl. (with pos. 53)
53	0702 000020	Gewindestift	Threaded stud
54	0273 000651	Zahnriemen	Toothed belt
55	0273 000654	Zahnscheibe	Toothed wheel
56	0531 000464	Gewindestift	Threaded stud
57	0273 000659	Zahnriemen	Toothed belt
58	0273 000662	Zylinder kpl. (best. aus . 59 bis 70)	Cylinder cpl. (cons. of pos. 59 up to 70)
59	0273 000663	Zylinderrohr	Cylinder tube
60	0742 041517	Lippenring	Lip seal
61	0792 008065	Paßscheibe	Special washer
62	0933 000324	Sicher.-Scheibe	Lock washer
63	0746 001547	Lippenring	Lip seal
64	9231 110108	6kt.-Mutter	Hexagonal nut
65	0273 000675	Kloben	Block
66	0273 000679	Stopfen	Plug
67	0273 000683	Bolzen	Bolt
68	211 000100a	Sicher.-Scheibe	Lock washer
69	0273 000686	Halter	Holder
70	9790 010010	Schlauchverbindung	Hose connecting piece
71	0933 005724	Specialmutter	Special nut
72	0173 003725	Abreißmesser	Pull off knife

Tafel/ Table: 010

Seite/ Page: 2 von/ of 2

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
73	0271 000223	Linsenschraube	Fillister head screw
74	9815 510001	Mikroschalter	Micro switch
75	9840 701001	Isoliertülle	Iso-nozzle
76	Z125 000118	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
77	0273 000583	Hebel kpl. (Pos. 89)	Lever cpl. (with pos. 89)
78	0273 000557	Hebel	Lever
79	0273 000608	Schwinge	Rocker
80	0273 000611	Welle	Shaft
81	0273 000614	Buchse	Bush
82	0273 000324	Nadelhülse	Needle sleeve
83	0273 000657	Zahnscheibe	Toothed wheel
84	0273 000596	Achse	Axle
85	0273 000324	Nadelhülse	Needle sleeve
86	0273 000649	Zahnscheibe	Toothed wheel
87	0273 000324	Nadelhülse	Needle sleeve
88	0273 000572	Buchse	Bush
89	0935 004395	Spannstift	Pin
90	0933 070043	Sicher.-Ring	Circlip
91	0792 006019	Rillenkugellager	Ball bearing
92	0212 004862	Kerbstift	Pin
93	0271 000462	Nadellager	Needle bearing
94	0273 000697	O-Ring	O-ring
95	0273 000589	Scheibe	Washer
96	9330 000068	Scheibe	Washer
97	0273 000678	Druckfeder	Pressure spring
98	0273 000677	Druckfeder	Pressure spring
99	933 005737a	Gummirolle (15 mm)	Rubber roll (15 mm)
100	0173 003726	Abreißmesser (für 15 Rolle)	Pull off knife (for 15 mm trans. roll)
101	0273 000576	Welle kpl. (best. aus Pos 35 und 86)	Shaft cpl. (cons. of pos. 35 and 86)
102	0273 000463	Bock kpl. (best. aus Pos 1, 94, 95 und 96) Beipack	Block cpl. (cons. of pos. 1, 94, 95 and 96) Accessories

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------




Tafel/ Table: 011

Seite/ Page: 1 von/ of 1


Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	App. 301	Schutzhülle	Protective cover
2	0791 000240	Oelwanne kpl.	Oil tray cpl.
3	0713 000302	Spanpl. Schraube	Wood screw
4	0791 001311	Riemenabdeckung	Belt guard
5	9204 201693	Linsenschraube	Fillister head screw
6	0744 001155	Schutzstopfen	Plug
7	0700 000055	Gummiecke	Rubber support
8	0700 000054	Scharnierunterteil	Hinge, lower part
9	0791 000239	Schlauchhalter	Hose holder
10	9081 500051	Schraubendreher	Screwdriver
11	0791 000007	Schraubendreher	Screwdriver
12	9081 500010	Schraubendreher	Screwdriver
13	0791 000112	Schraubendreher	Screwdriver
14	9301 022608	Zylinderstift	Pin
15	0211 000699	Oelkissen	Oil pillow
16	0557 001349	Pinzette	Forceps
17	0933 000758	Einstellehre	Setting gauge
18	0052 000369	Oelkanne	Oil can
19	0700 000079	Winkel	Angle
20	9207 161597	Spanpl.-Schraube	Wood screw
		Garnständer	Thread unwinder
		(. aus Pos. 1 bis 17)	(cons. of pos. 1 up to 17)

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------



Auf Wunsch ! On request !

Nur bis 7. 1996
Only up to 7/ 1996




Tafel/ Table: 012

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0791 001081	Garnständerrohr	Thread unwider tube
2	0995 340617	6kt.-Mutter	Hexagonal nut
3	9330 000177	Scheibe	Washer
4	0791 001091	Garnrollenhalter	Thread reel holder
5	0791 001094	Linsenschraube	Fillister head screw
6	0791 001095	6kt.-Mutter	Hexagonal nut
7	791 001093a	Scheibe	Washer
8	0791 001096	Fadenführung kpl. (Pos. 5, 6, 7)	Thread guide cpl. (with pos. 5, 6, 7)
9	9201 112958	6kt.-Schraube	Hexagonal screw
10	911 000680a	Fadenführungsblech	Thread guide plate
11	0911 000681	Führungsmutter	Guide nut
12	0911 000682	Spannungsscheibe	Tension disc
13	052 000678a	Spannungsfeder	Tension spring
14	9231 110108	6kt.-Mutter	Hexagonal nut
15	0791 001101	Fadenführung kpl. (. aus Pos. 8 bis 14)	Thread guide cpl. (cons. of pos. 8 up to 14)
16	0077 110220	Auflage	Support
17	0077 110230	Zentrierstück Wartungseinheit (Wunsch !)	Centering piece Conditioning unit (On request !)
18	0797 000862	Wartungseinheit	Conditioning unit
19	0999 240303	Doppelnippel	Double nipple
20	0999 240341	Schottverschraubung	Coupling
21	9330 000167	Scheibe	Washer
22	MG53 007922	Lasche	Shackle
23	MG53 007921	Winkel	Angle
24	9202 002937	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
25	0744 001819	Doppelnippel	Double nipple
26	9781 000002	Filterregler kpl.	Filter regulator
27	Z115 000038	Schlauchtülle	Hose sleeve
28	0742 002096	Schlauchklemme	Hose clip
29	Z115 000077	Schlauch	Hose
30	0744 009513	Schlauchtülle	Hose sleeve
31	744 001793a	Kupplungsdose	Coupling socket
32	Z112 001861	Wartungseinheit kpl. (. aus Pos. 18	Conditioning unit cpl. (cons. of pos. 18 up

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		bis 25)	to 25)
33	9780 000108	Wartungseinheit kpl. (. aus Pos. 19 bis 26)	Conditioning unit cpl. (cons. of pos. 19 up to 26)
34	0721 000071	Druckleitung kpl. (best. aus . 27 bis 31) Tischplatte Formtisch	Pressure pipe cpl. (cons. of pos. 27 up to 31) Table plate / Form table




Tafel/ Table: 013

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0700 017002	Tischplatte	Table plate
2	9206 200097	6kt.-Blechschrabe	Hexagonal tin plate screw
3	MG43 001422	Formtisch	Form table
4	9203 314097	Senkschraube	Countersunk screw
5	0719 000124	Federring	Spring ring
6	0739 000595	Scheibe	Washer
7	9231 110107	6kt.-Mutter	Hexagonal nut
8	MG43 001421	Formtisch kpl. (best. aus . 3 bis 7)	Form table cpl. (cons. of pos. 3 up to 7)
9	0700 000054	Scharnierunterteil	hinge, lower part
10	0700 000055	Gummiecke Gestell Schubkasten	Rubber support Stand / Drawer

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------




Tafel/ Table: 014

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	MG53 501	Gestell kpl.	Stand cpl.
2	0700 000043	Schubkasten	Drawer
3	0700 000045	Platte	Plate
4	0700 000044	Führungsleiste	Reglet
5	9203 003357	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
6	9231 110047	6kt.-Mutter	Hexagonal nut
7	0741 000481	Deckblech	Cover plate
8	9201 113697	6kt.-Schraube	Hexagonal screw
9	MG43 007893	Halteblech	Plate
10	MG43 007897	Lasche	Shackle
11	9201 113767	6kt.-Schraube	Hexagonal screw
12	9231 110137	6kt.-Mutter	Hexagonal nut
13	9330 000127	Scheibe	Washer
14	741 000481K	Schubkasten kpl. (best. aus . 2 bis 13) Pneum Schalteinr.	Drawer cpl. (cons. of pos. 2 up to 13) Pneum. switch

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------




Tafel/ Table: 015

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	Z100 000851	Befestigungsplatte	Fastening plate
2	Z100 000852	Deckel	Cover
3	9202 002128	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
4	9330 000088	Scheibe	Washer
5	Z100 000855	Hülse	Sleeve
6	0255 000129	Sicher.-Scheibe	Lock washer
7	N900 001720	Haltebügel	Clip
8	9231 110107	6kt.-Mutter	Hexagonal nut
9	9330 000097	Scheibe	Washer
10	Z100 000865	Hebel kpl.	Lever cpl.
11	0933 000586	Schraube	Screw
12	0570 002136	Scheibe	Washer
13	0933 000587	Tellerfeder	Spring
14	Z151 001047	Abstandshülse	Sleeve
15	9201 112938	6kt.-Schraube	Hexagonal screw
16	0797 000017	5/2-Wegeventil	5/2-Distributor valve
17	9203 003101	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
18	9330 000068	Scheibe	Washer
19	Z100 000885	Befestigungsblech	Fastening plate
20	9203 100621	Flachkopfschraube	Fillister head screw
21	9330 000088	Scheibe	Washer
22	0797 002252	L-Stecknippel	L-Plug nipple
23	Z100 000932	Pedal kpl. (best. aus Pos 28 bis 36)	Pedal cpl. (cons. of pos. 28 up to 36)
24	0797 002016	Schlauchtülle	Hose nozzle
25	9790 020010	T-Verbindungsstück	T-Connection
26	9790 201000	Winkelverschraubung	Hose coupling screw
27	9840 121001	Kabelbinder	Cable holder
28	MG43 002522	Fußtrittplatte	Pedal
29	MG43 002632	Welle	Shaft
30	0570 001051	Scheibe	Washer
31	MG43 002508	Befestigungswinkel	Fastening angle
32	MG43 002509	Blechschrabe	Tin plate screw
33	MG43 002510	Scheibe	Washer
34	MG43 002502	Fußtrittplatte	Pedal
35	MG43 002505	Bügel	Clip
36	MG43 002507	Greifring	Grip ring
37	9201 113697	6kt.-Schraube	Hexagonal screw

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
38	9231 110137	6kt.-Mutter	Hexagonal nut
39	9330 000127	Scheibe	Washer
40	0556 002269	Gewindestift	Threaded stud
41	0211 000616	Kugelpfanne	Ball socket
42	0570 001220	Kugelnäpfen	Ball pin
43	9231 110127	6kt.-Mutter	Hexagonal nut
44	MG43 002510	Scheibe	Washer
		Pneumatische Lüftung	Pneumatic lifting





Tafel/ Table: 016

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0797 000008	3/2-Wegeventil	3/2-Distributor valve
2	Z100 000156	Lagerstück	Bearing piece
3	9203 313768	Senkschraube	Countersunk screw
4	Z100 000157	Bolzen	Bolt
5	TG42 000073	Mutter	Nut
6	Z100 000162	Stellhülse	Set sleeve
7	0246 000320	Druckfeder	Pressure spring
8	Z100 000159	Platte	Plate
9	9203 003668	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
10	0570 001220	Kugelzapfen	Ball pin
11	0211 000616	Kugelpfanne	Ball socket
12	9231 110128	6kt.-Mutter	Hexagonal nut
13	9330 000108	Scheibe	Washer
14	0718 000254	Stange	Rod
15	MG43 000403	Klemme	Damp
16	9201 250027	6kt.-Schraube	Hexagonal screw
17	9710 982005	Schalldämpfer	Silencer
18	9790 111001	L-Verschraubung	L-Coupling screw
19	0744 023566	Verschraubung	Coupling screw
20	0744 009491	Verteilerstück	Distributor
21	9792 071010	Blindstopfen	Blind plug
22	MG41 004524	Spanpl.-Schraube	Wood screw
23	Z115 000001	Zylinder kpl.	Cylinder cpl.
24	Z115 000013	Lasche	Shackle
25	0270 000631	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
26	9790 111001	L-Verschraubung	L-Coupling screw
27	0244 014619	Schraube kpl.	Screw cpl.
28	939 013000A	Ansatzmutter	Shoulder nut
29	0244 014611	Hebel kpl.	Lever cpl.
30	Z115 000025	Ansatzschraube	Shoulder screw
31	9231 110108	6kt.-Mutter	Hexagonal nut
32	0942 011191	Halteblech	Holding plate
33	9203 100938	Flachkopfschraube	Fillister head screw
34	9840 120027	Befestigungsschelle	Fastening clip
35	0216 000098	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
36	0933 000540	Lagerbolzen	Bolt
37	9300 002119	Sicher.-Scheibe	Lock washer
38	0223 000245	Gewindestift	Threaded stud

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
39	1001 009140	Ansatzschraube	Shoulder screw
40	0024 000080A	Scheibe	Washer
41	Z115 001081	Pneum. Lüftung kpl. (. aus Pos. 1 bis 35)	Pneumatic lifting cpl. (cons. of pos. 1 up to 35)
42	Z100 000343	Gestänge kpl. (best. aus . 1 bis 16) Nähantrieb	Rods cpl. (cons. of pos. 1 up to 16) Motor




Tafel/ Table: 017

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	9800 110002A	Nähantrieb (-240V, 50Hz, 380 415V, 50Hz)	Motor (220-240V, 50Hz, 380-415V, 50Hz)
2	9130 500120	Keilriemenscheibe (für Pos 1)	Belt pulley (for Pos. 1)
3	9130 104205	Keilriemen (für Pos. 1)	Belt (for pos. 1)
4	9201 113777	6kt.-Schraube	Hexagonal screw
5	0700 000444	Scheibe	Washer
6	9870 001003	Leitung kpl.	Cable cpl.
7	0710 001450	Spanpl.-Schraube	Wood screw
8	9840 120002	Nagelschelle	Clip
9	9840 120001	Nagelschelle	Clip
10	0798 000014	Fix-Stahlnagel	Nail
11	0798 002451	Nähantrieb (/380V, 60Hz)	Motor (220/380V, 60Hz)
12	9130 500100	Keilriemenscheibe (für Pos 11)	Belt pulley (for pos. 11)
13	9130 104200	Keilriemen (für Pos. 11)	Belt (for pos. 11)
13	K550 485404	Spannungssatz kpl. (3X220 -240V 50Hz und 3X380 415V 50Hz) (. aus Pos. 1 bis 10)	Electro installation cpl. (3X220-240V 50Hz and 3X380-415V 50Hz) (cons. of pos. 1 up to 10)
13	K550 485424	Spannungssatz kpl. (3X220-240V 60Hz) (. aus Pos. 4 bis 13)	Electro installation cpl. (3X220-240V 60Hz) (cons. of pos. 4 up to 13)

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------




Tafel/ Table: 018

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	9822 510001	Nähleuchte kpl. (mit Pos. 3)	Sewing lamp (with pos. 3)
2	002 75049500	Wippschalter	Switch
3	9822 642024	Ersatzlampe	Lamp
4	9822 510012	Streuscheibe	Pane
5	0APP 001042	Buchse	Bush
6	9202 003348	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
7	9840 120027	Bef.-Schelle	Fastening clip
8	9203 003657	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
9	9840 133004	Würgenippel	Twist nipple
10	MG41 004073	Spanpl.-Schraube	Wood screw
11	9822 510125	Nähleuchte (für Licht- leiter)	Sewing lamp (for glass fiber lamp)
12	9822 510126	Lichtleiter (350 mm)	Glass fiber lamp (350 mm)
13	0798 126020	Befestigungsplatte	Plate
14	0271 000169	Senkschraube	Countersunk screw
15	9203 003657	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
16	9822 510112	Halter	Holder
17	0271 000169	Senkschraube	Countersunk screw
18	9203 100001	Flachkopfschraube	Fillister head screw
19	0798 126036	Halter	Holder
20	9840 120029	Bef.-Schelle	Fastening clip
21	9330 000088	Scheibe	Washer
22	9204 201827	Linsenschraube	Fillister head screw
23	0798 500088	Nählichttrafo	Transformer
24	9825 810302	Sicherung	Safety device
25	0APP 001041	Anbausatz kpl. für Nähleuchte (. aus Pos. 5 bis 10)	Set of parts cpl. for sewing lamp (cons. of pos. 5 up to 10)
26	9880 271001	Anbausatz kpl. für Lichtleiter Nähleuchte (. aus Pos. 7 bis 10 und bis 22) Kantenanschlag	Set of parts cpl. for glass fiber sewing lamp (cons. of pos. 7 up to 10 and 12 up to 22) Edge buffer

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------




Tafel/ Table: 019

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	N900 002835	Befestigungsplatte	Fastening plate
2	0211 003093	Befestigungsbolzen	Fastening bolt
3	9231 000378	6kt.-Mutter	Hexagonal nut
4	9330 000098	Scheibe	Washer
5	N900 002668	Winkel	Angle
6	0420 000368	Ansatzschraube	Shoulder screw
7	Z120 000709	Zylinder kpl.	Cylinder cpl.
8	9710 920011	Drosselventil	Throttle valve
9	9231 110038	6kt.-Mutter	Hexagonal nut
10	N900 002571	Gelenkstück	Link piece
11	N900 002673	Hebel	Lever
12	0219 006367	Ansatzschraube	Shoulder screw
13	0380 000793	Befestigungsschraube	Fastening screw
14	9202 001658	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
15	9330 200098	Scheibe	Washer
16	N900 002840	Stange	Bar
17	N900 002658	Stelling	Set collar
18	1001 009123	Gewindestift	Threaded stud
19	N900 002661	Kloben	Block
20	N900 002663	Bügel	Clip
21	0933 005697	Buchse	Bush
22	0933 005699	Anschlag	Buffer
23	0944 001366	Schraube	Screw
24	N900 002700	Winkel	Angle
25	9204 201958	Linsenschraube	Fillister head screw
26	Z116 000041	Sitzventil	Valve
27	0797 002016	Schlauchtülle	Hose sleeve
28	9731 005004	Schlauch	Hose
29	0797 002201	Y-Verbindung	Y-connection
30	0271 000873	Kopfdeckel	Face cover
31	0271 000227	Runddichtung	Lining
32	0173 105021	Gelenkfuß	Sewing foot
33	9202 002473	Linsenschraube	Fillister head screw
34	N900 002833	Kantenanschlag kpl. (. aus Pos. 1 bis 23)	Buffer cpl. (cons. of pos. 1 up to 23)
35	N900 002684	Pneum. Schalteinh. kpl. (. aus Pos. 24 bis 29)	Pneum. switch cpl. (cons. of pos. 24 up to 29)
36	N900 002898	Kantenanschlag kpl.	Buffer cpl. (cons. of pos.

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
		(. aus Pos. 1 bis 32)	1 up to 32)
		Näheinrichtung	Sewing equipment



Tafel/ Table: 020

Seite/ Page: 1 von/ of 1

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
1	0173 106001	Gelenkfuß	Foot, articulated
2	9203 100631	Flachkopfschraube	Fillister head screw
3	0171 101003	Stichplatte	Throat plate
4	0216 000134	Senkschraube	Counter sunk screw
5	0933 064357	Haupt-Transporteur	Main feed dog
6	9203 003678	Zyl.-Schraube	Cyl.-head screw
7	001 00610010	Nadel (934SIN - 100)	Needle (934SIN - 100)

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Denomination
------	-----------	-----------	--------------

Tafel/ Table: 021

Seite/ Page: 1 von/ of 5

Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel
0223 005047	005	0271 000238	003	0171 000058	001	0171 000751	005
0244 000501	007, 008	0271 000297	004	0171 000059	001	0171 001502	001
0244 000700	001	0271 000298	003, 004	0171 000060	001	0171 001503	001
0244 014611	002, 016	0271 000300	003	0171 000061	007	0171 001509	001
0244 014619	016	0271 000308	004	0171 000062	001	0171 001512	001
0244 014621	004	0271 000309	009	0171 000065	007	0171 001532	004
0246 000320	016	0271 000314	008	0171 000068	001	0171 001534	004
0246 001049	001, 004	0271 000324	001	0171 000078	001	0171 001573	004
0246 004070	010	0271 000462	010	0171 000086	001	0171 003004	003
0255 000129	015	0271 000504	001	0171 000094	001	0171 003008	003
0265 000012	005	0271 000602	010	0171 000097	001	0171 003009	003
0265 000289	002	0271 000645	004	0171 000112	001	0171 003010	003
0265 000601	004	0271 000647	004	0171 000115	001	0171 003011	003
0265 002032	002	0271 000651	004	0171 000126	007	0171 003041	003
0265 008554	006	0004 000079	003	0171 000131	001	0171 003042	003
0270 000256	005	001 00610010	020	0171 000133	001	0171 003043	003
0270 000631	004, 016	002 58890150	009	0171 000141	001	0171 003073	005
0271 000011	003	002 58890250	009	0171 000152	007	0171 003075	005
0271 000012	005	002 75049500	018	0171 000185	002	0171 003082	005
0271 000054	007, 008	002 83083325	009	0171 000186	002	0171 003083	005
0271 000080	001	0024 000080A	016	0171 000187	002	0171 101003	020
0271 000166	002	0052 000369	011	0171 000192	003	0173 000207	003
0271 000169	018	0055 000400	003	0171 000222	003	0173 000272	009
0271 000199	003	0077 110220	012	0171 000223	003	0173 003725	010
0271 000204	003	0077 110230	012	0171 000227	003	0173 003726	010
0271 000205	003	0147 000203	001, 010	0171 000231	003	0173 105021	019
0271 000206	003	0171 000007	001	0171 000241	001	0173 106001	020
0271 000207	003	0171 000013	001	0171 000242	007	0211 000003	007, 008
0271 000208	003	0171 000037	001	0171 000248	002	0211 000007	007, 008
0271 000210	003	0171 000047	007	0171 000541	001	0211 000013	008
0271 000223	003, 010	0171 000050	001	0171 000593	004	0211 000045	004
0271 000226	003	0171 000051	001	0171 000597	004	0211 000059	004
0271 000227	003, 019	0171 000052	001	0171 000613	004	0211 000060	004
0271 000232	003	0171 000055	001	0171 000711	008	0211 000062	004

Tafel/ Table: 021

Seite/ Page: 2 von/ of 5

Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel
0211 000069	001, 004	0216 000051	005	0271 001667	004	0273 000542	010
0211 000075	004	0216 000052	001	0272 000143	009	0273 000548	010
0211 000085	004	0216 000098	016	0272 000708	004	0273 000552	010
0211 000088	004	0216 000134	005, 007, 008, 020	0272 000709	004	0273 000555	010
0211 000089	004	0216 000224	003	0273 000006	001, 008	0273 000557	010
0211 000106	001	0216 000239	003	0273 000163	002	0273 000562	010
0211 000117	001, 004	0216 000288	003, 005	0273 000180	002	0273 000572	010
0211 000133	001	0216 000656	010	0273 000243	008	0273 000576	010
0211 000134	004	0219 000185	002	0273 000248	009	0273 000577	010
0211 000162	004	0219 000193	002	0273 000256	009	0273 000583	010
0211 000198	003	0219 000353	007, 008	0273 000262	009	0273 000587	010
0211 000248	007, 008	0219 000840	002	0273 000267	009	0273 000589	010
0211 000249	007, 008	0219 006367	019	0273 000283	009	0273 000590	010
0211 000257	007, 008	0223 000245	002, 004, 016	0273 000293	009	0273 000596	010
0211 000316	001	0223 000646	005	0273 000294	009	0273 000599	010
0211 000355	001	0223 000648	001	0273 000297	009	0273 000600	010
0211 000361	001	0223 000652	001, 004, 009	0273 000299	009	0273 000608	010
0211 000408	005	0223 000669	004	0273 000307	009	0273 000611	010
0211 000420	002	0271 000662	002	0273 000312	004, 009	0273 000614	010
0211 000427	002	0271 000667	002	0273 000317	009	0273 000617	010
0211 000439	002	0271 000669	002	0273 000321	009	0273 000629	010
0211 000440	002	0271 000706	007	0273 000324	010	0273 000637	010
0211 000616	015, 016	0271 000756	009	0273 000325	009	0273 000645	010
0211 000633	005	0271 000873	019	0273 000463	010	0273 000649	010
0211 000699	011	0271 001207	004	0273 000465	010	0273 000651	010
0211 000806	007	0271 001612	004	0273 000469	010	0273 000654	010
0211 003093	019	0271 001628	004	0273 000472	010	0273 000657	010
0211 050214	003	0271 001635	004	0273 000478	010	0273 000659	010
0211 050248	007, 008	0271 001639	004, 009	0273 000506	010	0273 000662	010
0212 000627	001, 004	0271 001642	004, 009	0273 000515	010	0273 000663	010
0212 004821	010	0271 001643	004, 009	0273 000521	010	0273 000675	010
0212 004862	010	0271 001654	004	0273 000524	010	0273 000677	010
0213 000517	004	0271 001655	004	0273 000530	010	0273 000678	010
0216 000046	005	0271 001663	004	0273 000534	010	0273 000679	010

Tafel/ Table: 021

Seite/ Page: 3 von/ of 5

Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel
0273 000683	010	0700 000079	011	0791 001094	012	0933 000275	001
0273 000686	010	0700 000444	017	0791 001095	012	0933 000287	001
0273 000697	010	0700 017002	013	0791 001096	012	0933 000292	004
0273 002518	009	0702 000020	001, 010	0791 001101	012	0933 000294	005
0291 000105	001, 007	0702 000073	001	0791 001311	011	0933 000301	005
0291 000159	001	0710 001450	017	0792 006019	010	0933 000303	005
0295 000885	004	0713 000302	008, 011	0792 007584	002	0933 000307	005
0380 000793	019	0718 000254	016	0792 008065	009, 010	0933 000308	005
0420 000328	006	0719 000124	013	0797 000008	016	0933 000309	005
0420 000368	019	0721 000071	012	0797 000017	015	0933 000311	005
052 000678a	012	0723 000013	010	0797 000862	012	0933 000312	005
0531 000464	010	0739 000595	013	0797 002016	008, 015, 019	0933 000314	005
0531 000471	001, 004	0741 000481	014	0797 002201	019	0933 000324	005, 010
0541 001395	001	0742 002096	012	0797 002252	015	0933 000326	005
0556 000007	001	0742 040277	010	0798 000014	017	0933 000332	005
0556 000895	010	0742 041517	010	0798 002451	017	0933 000333	005
0556 002269	015	0742 041524	010	0798 126020	018	0933 000334	005
0557 001349	011	0742 043058	001	0798 126036	018	0933 000337	005
0558 004232	006	0744 001155	011	0798 500088	018	0933 000345	001
0570 000055	001, 004	0744 001369	010	0902 000131	001	0933 000356	001
0570 000138	010	0744 001819	012	0911 000092	005	0933 000359	001
0570 001051	015	0744 009491	016	0911 000339	005	0933 000361	001
0570 001220	015, 016	0744 009513	012	0911 000352	006	0933 000377	005
0570 002136	015	0744 009946	001	0911 000478	001	0933 000379	005
0570 010007	001	0744 023566	016	0911 000681	012	0933 000422	004
0570 010373	001	0746 000789	010	0911 000682	012	0933 000427	004
0650 000072	004	0746 001547	010	0931 001961	001	0933 000430	004
0650 000292	004	0746 002208	006	0931 001963	001	0933 000449	004
0650 000347	001	0791 000007	011	0931 001980	001	0933 000540	002, 016
0700 000043	014	0791 000112	011	0931 001985	001	0933 000562	003
0700 000044	014	0791 000239	008, 011	0933 000075	001	0933 000586	015
0700 000045	014	0791 000240	008, 011	0933 000105	001	0933 000587	015
0700 000054	011, 013	0791 001081	012	0933 000156	003	0933 000758	011
0700 000055	011, 013	0791 001091	012	0933 000273	001	0933 001452	001

Tafel/ Table: 021


Seite/ Page: 4 von/ of 5

Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel
0933 001460	001	0942 011191	016	MG43 002502	015	9202 002057	010
0933 001462	004	0944 001366	019	MG43 002505	015	9202 002063	006
0933 001465	004	0945 000554	001	1001 009123	019	9202 002073	005
0933 001469	004	0945 000601	004	1001 009130	006	9202 002083	010
0933 001471	004	0945 000853	010	1001 009140	016	9202 002128	015
0933 001472	004	0995 340617	012	1001 009165	006	9202 002377	010
0933 001478	004	0998 860960	001	211 000100a	002, 004, 010	9202 002388	001
0933 001533	007, 008	0999 240303	012	211 000141a	001	9202 002473	001, 003, 004, 019
0933 001545	004	0999 240341	012	211 000305a	001	9202 002483	004, 006, 009, 010
0933 001555	004	0999 240389	001, 007	211 000307b	001	9202 002493	004
0933 001556	004	0APP 001041	018	211 000432a	002	9202 002503	010
0933 001565	008	0APP 001042	018	265 000561K	004	9202 002918	009
0933 001980	007	1001 001162	003, 004	556 000821a	004, 009	9202 002937	012
0933 005550	005	9825 810302	018	58890350	001	9202 003178	004, 005
0933 005615	010	9840 120001	017	741 000481K	014	9202 003348	018
0933 005621	010	9840 120002	017	744 001793a	012	9203 002414	005
0933 005622	010	9840 120025	001	746 000987a	004	9203 003101	009, 015
0933 005623	010	9840 120027	016, 018	791 001093a	012	9203 003357	014
0933 005697	019	9840 120029	018	9081 500010	011	9203 003648	001
0933 005699	019	9840 121001	015	9081 500051	011	9203 003657	018
0933 005724	010	9840 133004	018	911 000680a	012	9203 003668	001, 016
0933 005725	010	9840 701001	010	9129 016060	001	9203 003678	004, 020
0933 022873	001	9870 001003	017	9130 104200	017	9203 100001	018
0933 064357	020	9880 271001	018	9130 104205	017	9203 100021	003
0933 070043	010	App. 301	011	9130 500100	017	9203 100621	015
0933 079155	003	Armwelle Arm shaft	001	9130 500120	017	9203 100631	002, 004, 006, 020
0933 079777	001	K550 485404	017	9201 112938	015	9203 100938	016
0935 004395	010	K550 485424	017	9201 112958	012	9203 213031	005
0939 000394	004	K999 211020	001	9201 113697	014, 015	9203 312421	001
0939 002461	007	MG41 004073	018	9201 113767	014	9203 313671	002, 009
0941 000095	001	MG41 004524	016	9201 113777	017	9203 313738	006
0941 004593	001	MG43 000403	016	9201 250027	016	9203 313768	016
0941 004594	001	MG43 001421	013	9202 001658	019	9203 314097	013
0942 010036	003	MG43 001422	013	9202 001668	005	9204 201648	001, 003

Tafel/ Table: 021

Seite/ Page: 5 von/ of 5

Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel	Teile-Nr.	Tafel
9204 201658	001, 002, 003, 004, 007	N900 002684	019	9204 201958	019	9330 000068	005, 010, 015
MG43 002507	015	N900 002700	019	9204 201968	001, 004, 009	9330 000088	003, 004, 005, 006, 010, 015, 018
MG43 002508	015	N900 002833	019	9204 202268	007, 008	9330 000097	006, 015
MG43 002509	015	N900 002835	019	9204 202298	007	9330 000098	009, 019
MG43 002510	015	N900 002840	019	9205 024358	002	9330 000108	016
MG43 002522	015	N900 002898	019	9205 102168	006	9330 000127	014, 015
MG43 002632	015	TG42 000073	016	9205 102188	004, 010	9330 000167	012
MG43 007893	014	Z100 000156	016	9205 102788	001	9330 000177	012
MG43 007897	014	Z100 000157	016	9205 102808	001	9330 110098	004
MG53 007921	012	Z100 000159	016	9206 200097	013	9330 200098	004, 019
MG53 007922	012	Z100 000162	016	9207 161597	011	9330 900098	010
MG53 501	014	Z100 000343	016	9231 000368	006	9357 000090	006
N079 008042	006	Z100 000851	015	9231 000378	010, 019	939 013000A	016
N079 008321	006	Z100 000852	015	9231 110038	019	9700 212028	006
N079 008331	006	Z100 000855	015	9231 110047	014	9710 920011	006, 019
N079 008355	006	Z100 000865	015	9231 110058	004	9710 982005	016
N079 008356	006	Z100 000885	015	9231 110107	013, 015	9731 005004	019
N079 008549	006	Z100 000932	015	9231 110108	003, 010, 012, 016	9780 000108	012
N079 008633	006	Z112 001861	012	9231 110127	015	9781 000002	012
N079 008636A	006	Z115 000001	016	9231 110128	002, 016	9790 010010	010
N079 008641	006	Z115 000013	016	9231 110137	014, 015	9790 020010	015
N079 008643A	006	Z115 000025	016	9300 002119	002, 004, 016	9790 101010	006
N079 008644	006	Z115 000038	012	9301 022608	011	9790 111001	016
N079 008648	006	Z115 000077	012	931 001963K	001	9790 201000	015
N079 008650	006	Z115 001081	016	931 001982a	001	9792 071010	016
N079 8652	006	Z116 000041	019	933 000040a	001	9800 110002A	017
N900 000596	006	Z116 006841	003	933 000282k	001	9815 510001	010
N900 001720	015	Z120 000709	019	933 000284a	001	9822 510001	018
N900 002571	019	Z125 000118	010	933 000300K	005	9822 510012	018
N900 002658	019	Z151 001047	015	933 000318K	005	9822 510112	018
N900 002661	019	9204 201668	001, 003	933 000344a	001	9822 510125	018
N900 002663	019	9204 201693	011	933 000373b	001	9822 510126	018
N900 002668	019	9204 201711	001	933 000521a	001	9822 642024	018
N900 002673	019	9204 201827	006, 018	933 005737a	010		




Schlauch Hose	Teile-Nr.(Meterware) Part-No.(Yardedgoods)
PU3	002 8971 8031

MIKROFILM

Tag	200378	gez.	Pz.	gepr.	gez.	Uk
Pneumatik-Geräteplan Pneumatic-Elements-Plan für Z100-110011 for Z100-110011						
020	06.05.88	Pz.				
Änd.	Tag	gez.	gepr.			



Z100 1045



Maßstabsveränderung
durch Mikroverfilmung

				Tag	15.09.80	gez.	<i>H.</i>	gepr.	<i>H.</i>	ges.	<i>ju</i>
Pneumatik - Geräteplan											
für Kl. Z 115 - 30 u. Kl. Z 115 - 40											
01	0	06.11.80	Wlaus.								
Änd.	Tag	gez.	gepr.								



Z 115 1105