

PFAFF

8362-003

8362-035

Teilleiste

Parts list

Liste de pièces

Lista de piezas

Diese Teilleiste hat für Maschinen ab nachfolgender
Seriennummer Gültigkeit:
This parts list applies to machines from the following
serial numbers onwards:
Cette liste de pièces est valable pour les machines au
numéros de série à partir de:
Esta lista de piezas tiene validez para máquinas a partir del
número de serie siguiente:

PFAFF 8362-003 # 10449 →

PFAFF 8362-035 # 10339 →

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Druckgebung auf dem neuesten Stand.

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Nachdruck, die Vervielfältigung sowie die Übersetzung - auch auszugsweise - aus PFAFF-Teilleisten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung und mit der Quellenangabe gestattet.

At the time of printing, all information and illustrations contained in this document were up to date.

Subject to alteration!

The reprinting, copying or translation of PFAFF Parts lists whether in whole or in part, is only permitted with our previous permission and with written reference to the source.

Au moment de la remise à l'imprimeur, toutes les informations et figures se rapportant à cette machine correspondaient à l'état actuel des connaissances.

Sous réserve de modifications techniques!

Aucune reproduction, polycopie ou traduction - même par extraits - des listes de pièces PFAFF ne peut être effectuée, à condition d'en indiquer l'origine, sans notre autorisation expresse.

Todas las informaciones e ilustraciones de este manual estaban al día en el momento de entregarse para su impresión.

¡ Salvo modificaciones técnicas!

La reimpresión, reproducción y traducción - aunque sólo sea parcial - de las listas de piezas PFAFF sólo está permitida con nuestro permiso previo e indicando la fuente.

**G.M. PFAFF KAISERSLAUTERN
INDUSTRIEMASCHINEN AG**

Postfach 3020
D - 67653 Kaiserslautern

Königstr. 154
D-67655 Kaiserslautern

Redaktion / Illustration
Editing / Illustration
Rédaction / Illustrations
Redacción / Ilustración
HAAS - Publikationen GmbH
D - 53840 Troisdorf

		Seite page page página
1	Vorwort Foreword Avant-propos Notas preliminares	1 - 1
2.01	Grundplatte -003 Bedplate -003 Plateau fondamental -003 Placa base -003	2 - 1
2.02	Reibradantrieb -003 Friction wheel drive -003 Entraînement par roue de friction -003 Accionamiento por rueda de fricción -003	2 - 2
2.03	Grundplatte -035 Bedplate -035 Plateau fondamental -035 Placa base -035	2 - 3
2.04	Reibradantrieb -035 Friction wheel drive -035 Entraînement par roue de friction -035 Accionamiento por rueda de fricción -035	2 - 4
2.05	Zwischenplatte Intermediate plate Plateau intermédiaire Placa intermedia	2 - 5
2.06	Einschwenkhebel -003 Positioning arm -003 Levier pivotant -003 Palanca para girar la cuña hacia dentro -003	2 - 6
2.07	Exzenterhebelverstellung -003 Eccentric lever adjustment -003 Réglage du levier d'excentrique -003 Regulación de la palanca del excéntrico -003	2 - 7
2.08	Einschwenkhebel -035 Positioning arm -035 Levier pivotant -035 Palanca para girar la cuña hacia dentro -035	2 - 8

		Seite page page página
2.09	Hebelverstellung obere Schweißrolle -035 2 - 9 Lever adjustment for upper sealing roller -035 Réglage du rouleau de soudage supérieur -035 Regulación de la palanca del rodillo de soldadura superior -035	
2.10	Oberer Schweißrollenträger -003 2 -10 Upper sealing roller bracket -003 Support du rouleau de soudage supérieur -003 Soporte del rodillo de soldadura superior -003	
2.11	Oberer Schweißrollenträger -035 2 -11 Upper sealing roller bracket -035 Support du rouleau de soudage supérieur -035 Soporte del rodillo de soldadura superior -035	
2.12	Antrieb untere Transportrolle -003 2 -12 Lower feed roller drive -003 Entraînement du rouleau de transport inférieur -003 Accionamiento del rodillo transportador inferior -003	
2.13	Antrieb untere Transportrolle -035 2 -13 Lower feed roller drive -035 Entraînement du rouleau de transport inférieur -035 Accionamiento del rodillo transportador inferior -035	
2.14	Antrieb obere Transportrolle -003 2 -14 Upper feed roller drive -003 Entraînement du rouleau de transport supérieur -003 Accionamiento del rodillo transportador superior -003	
2.15	Antrieb obere Transportrolle -035 2 -15 Upper feed roller drive -035 Entraînement du rouleau de transport supérieur -035 Accionamiento del rodillo transportador superior -035	
2.16	Heizkeil -003 2 -16 Heating wedge -003 Fer -003 Cuña térmica -003	

		Seite
		page
		page
		página
2.17	Heizkeil -035	2 -17
	Heating wedge -035	
	Fer -035	
	Cuña térmica -035	
2.18	Motorbefestigung	2 -18
	Motor attachment	
	Fixation du moteur	
	Fijación del motor	
2.19	Motorgehäuse	2 -19
	Motor housing	
	Boîtier du moteur	
	Carcasa del motor	
2.20	Steuerkasten	2 -20
	Control box	
	Boîte de commande	
	Caja de mandos	
2.21	Elektrische Ausrüstung Steuerkasten	2 -21
	Control box electrical equipment	
	Installation électrique de la boîte de commande	
	Equipo eléctrico de la caja de mandos	

Die Inhaltsübersicht gibt einen Überblick über die Aufgliederung der Liste. Alle Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören. Die gestrichelten Abbildungen zeigen, wo die daneben abgebildeten Teile hingehören. Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen. Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen (□ ; 2 ; 3 usw.) sind in Register "0" erläutert. Konstruktionsänderungen vorbehalten.



Achtung!

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

For the various sections of this catalogue, please refer to the "Contents". The parts are illustrated as they belong together in the machine. The dashed illustrations show where the adjacent parts belong. The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group. The keys used on the illustration pages (□ ; 2 ; 3 etc.) are listed and explained in section "0". Subject to alterations in design.



Caution!

We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us. Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design. We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts.

La table des matières donne un aperçu de la subdivision de la liste. Les pièces figurent sur l'illustration comme elles vont ensemble. Les figures en tirets montrent le lieu de montage des pièces figurant à côté. Les parties encadrées sur les pages à illustrations représentent les pièces individuelles formant groupe. Les symboles (□ ; 2 ; 3 etc.) utilisés sur les pages illustrées sont regroupés et expliqués au registre "0". Sous réserve de modifications.



Attention!



Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les pièces de rechange et accessoires qui n'ont pas été livrés par nous n'ont pas non plus été contrôlés et agréés par nous. C'est pourquoi le montage et/ou l'utilisation de telles pièces peut éventuellement entraîner l'altération des caractéristiques de construction de votre machine. Par conséquent, nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par l'emploi de pièces qui ne sont pas d'origine!

Bajo el título "contenido", puede verse un resumen de la división de la "lista de piezas". Las piezas están ilustradas conforme se hallan montadas en la máquina. Las figuras a base de líneas entrecortadas muestran dónde y cómo van montadas las piezas ilustradas al lado. Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos. Los símbolos clave (□ ; 2 ; 3 etc.) utilizados en las páginas ilustradas se hallan recopilados y explicados en el registro "0". Salvo modificaciones técnicas.






¡Atención!

Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que no han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno. Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características constructivas previstas en su máquina. ¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!







2.02





2.04






Einschwenkhebel -003


Positioning arm -003

Levier pivotant -003

2.06 Palanca para girar la cuña hacia dentro -003



Exzenterhebelverstellung -003
 Eccentric lever adjustment -003
 Réglage du levier d'excentrique -003
 Regulación de la palanca del excéntrico -003 **2.07**




Einschwenkhebel -035

Positioning arm -035

Levier pivotant -035



Palanca para girar la cuña hacia dentro -035

2.08





Hebelverstellung obere Schweißrolle -035
 Lever adjustment for upper sealing roller -035
 Réglage du rouleau de soudage supérieur -035
 Regulación de la palanca del rodillo de soldadura superior -035



2.09



Oberer Schweißrollenträger -003
 Upper sealing roller bracket -003
 Support du rouleau de soudage supérieur -003
 Soporte del rodillo de soldadura superior -003

2.10







Antrieb untere Transportrolle -003



Lower feed roller drive -003

Entraînement du rouleau de transport inférieur -003

Accionamiento del rodillo transportador inferior -003



2.12








Antrieb obere Transportrolle -003
 Upper feed roller drive -003
 Entraînement du rouleau de transport supérieur -003
 Accionamiento del rodillo transportador superior -003



2.14






2.16 Heizkeil -003
Heating wedge -003
Fer -003
Cuña térmica -003






Motorbefestigung
 Motor attachment
 Fixation du moteur
 Fijación del motor


2.18






Steuerkasten
Control box
Boîte de commande
Caja de mandos

2.20



Elektrische Ausrüstung Steuerkasten
 Control box electrical equipment
 Installation électrique de la boîte de commande
 Equipo eléctrico de la caja de mandos **2.21**



PFAFF

**G.M. PFAFF KAISERSLAUTERN
INDUSTRIEMASCHINEN AG**

Postfach 3020
D-67653 Kaiserslautern

Königstr. 154
D-67655 Kaiserslautern

Telefon: (0631) 200-0
Telefax: (0631) 17202
E-Mail: info@pfaff-industrial.com

Gedruckt in der BRD
Printed in Germany
Imprimé en R.F.A.
Impreso en la R.F.A.